



Move HS Comfort Drive

HEBE-SCHIEBE-BESCHLÄGE / FENSTERAUTOMATION



MONTAGEANLEITUNG FÜR ZUBEHÖR

Move HS Comfort Drive Schema A/C sowie für andere Antriebe/Geräte

Verwendung ausschließlich für Fachbetrieb!

Originalanleitung

ALU

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsanweisungen	3
Gewährleistung	3
Entsorgung	3
Optionale Komponenten	4
Elektrischer Anschluss Move HS Comfort Drive, Schema A	5
Elektrischer Anschluss Move HS Comfort Drive, Schema C	8
Anschlussbox	14
IR-Lichtvorhang	15
IR-Anwesenheitsmelder	21
1-Tasten-Bedientaster	22
WLAN-Box	26
Einbindung der WLAN-Box in einen bauseitigen Router	37
ConfigTool-App	43
ConfigBox	72
LAN-Modul	73





Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die folgenden Anweisungen zu befolgen. Falsche Montage kann zu schweren Verletzungen führen!

Herstellererklärung / Stand der Technik

Das in diesem Dokument aufgeführte Zubehör wurde gemäß der anzuwendenden europäischen Richtlinien geprüft und hergestellt. Eine entsprechende Einbauerklärung für den Move HS Comfort Drive liegt vor. Sie dürfen die Geräte nur betreiben, wenn für das Gesamtsystem eine Konformitätserklärung vorliegt. Der Antrieb entspricht dem Stand der Technik und erfordert qualifiziertes Fachpersonal bei der Montage, Wartung etc.

Personal

Die fachgerechte Ausführung des elektrischen Anschlusses darf nur durch eine Elektrofachkraft (z. B. nach DIN VDE 1000-10) erfolgen! Der Einbau des Antriebs muss durch Personal erfolgen, welches entsprechend dem Stand und nach anerkannten Regeln der Technik unterwiesen wurde.

Beachten Sie auch die wichtigen Sicherheitsanweisungen in der jeweiligen Anleitung Move HS Comfort Drive!

Gewährleistung

Für das Zubehör gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Fa. HAUTAU. (Internet: www.HAUTAU.de)

Entsorgung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektrobzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor sie es zurück geben. Weitere Informationen finden Sie auf www.elektrogesetz.de bzw. für andere Sprachen auf

Weitere Informationen finden Sie auf www.elektrogesetz.de bzw. für andere Sprachen auf Internetseiten zur WEEE-Richtlinie.

Optionale Komponenten



¹⁾ Nur bei bauseitigem 1-Tasten-Bedientaster.



Elektrischer Anschluss Move HS Comfort Drive, Schema A



WARNUNG! Unterbrechen Sie während der Anschlussarbeiten die Stromzufuhr zum Antrieb! Andernfalls besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Anschlussplan (Beispiele)

Die Adresse vom HS/S Comfort Drive ist 103 (Auslieferzustand). Siehe auch Montage- und Betriebsanleitungen "WLAN-Box" und "Einbindung der WLAN-Box in einen Router", HAUTAU-Artikel-Nummern 500384 und 500623.

Schiebeausführung + WLAN-Box







Anschlussplan (Beispiele)



Elektrischer Anschluss Move HS Comfort Drive, Schema C













immer an der Platine des Bedarfsflügel-Antriebs!



¹⁾ Die Adresse vom Move HS Comfort Drive ist 103 (Auslieferzustand). Siehe auch Montageund Betriebsanleitungen "WLAN-Box" und "Einbindung der WLAN-Box in einen Router".





Anschlussbox

Bei externen Sicherheitseinrichtungen (z. B. IR-Lichtvorhang oder IR-Anwesenheitsmelder – siehe entsprechendes Kapitel) muss die Anschlussbox ortsnah montiert werden.





IR-Lichtvorhang



Schema A, innen

	7
F	
-	
-	•======================================
-	
ŀ	
9	

Schema C, innen	
	(Transmission)

Teileübersicht



Technische Daten IR-Lichtvorhang 選

Versorgungsspannung	14 bis 30 V DC
Stromaufnahme	60 mA bei 24 V DC
Max. Einschaltstrom	< 2 A pro Leiste
Welligkeit	10%
Ausgang	max. 120 mA
Ansprechzeit	25 bis 100 ms
Wellenlänge	Infrarot 925 nm
Anzahl Sensoren pro Lichtvorhang	16
Anzahl Strahlen pro Sensor	46
Betriebsreichweite	0,8 bis 6 m
Max. Umgebungslicht	75.000 Lux
Profilmaße	2000 mm (L) x 12 mm (B) x 16 mm (T)
Kabellänge	2 x 5 Meter Anschlusskabel
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +65 °C
Vibration	IEC 60068-2-29, EN 50155, EN 50121
Schock	IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 50121
EMV Emission	EN61000-6-3, EN 50155, EN 50121
EMV Verträglichkeit	EN61000-6-2, EN 50155, EN 50121
Schutzklasse Gehäuse	IP 65
Material	Aluminium
Profilfarbe	Aluminium eloxiert



Merkmale

- > Selbstkalibrierend, fehlertolerant
- > Einfache Installation ohne Justierung
- > Dichtes Schutzfeld
- > Robust und betriebssicher
- > Integrierte Diagnose
- > Abschaltzeit einstellbar

Funktionsbeschreibung

Zwischen Sender E und Empfänger R besteht ein dichtes Überwachungsfeld mit geraden und gekreuzten Strahlen. Eine eingebaute Kalibrierungsfunktion stellt die Leistung für jeden einzelnen Strahl ein, so dass externe Justierungen wegfallen und Fremdlicht oder Verschmutzungen keinen Einfluss haben. Diese Eigenschaften ermöglichen eine hervorragende Funktionssicherheit. Jede Unterbrechung durch ein Objekt oder eine Person im Überwachungsfeld wird detektiert und löst das Schalten des Ausgangssignals aus.

Montagehinweise



Montagehinweise (Fortsetzung)



Dank des großen optischen Öffnungswinkels und der automatischen Kalibrierung ist keine Ausrichtung notwendig, solange der vorgegebene Öffnungswinkel eingehalten wird (Abb. 2).

Bei Installation des Lichtvorhangs ist zu beachten, dass ...

- > die Optoleisten nicht 180° verdreht montiert werden, also beide Kabel in dieselbe Richtung weisen (Abb. 1).
- > die Optoleisten nicht gebogen, verbogen oder Torsionskräften ausgesetzt werden (Abb. 4).
- > die Befestigungsgrundlage ausreichend eben ist.
- > keine Zugkraft oder Scherkraft auf das Anschlusskabel einwirkt.
- > das Kabel fixiert, sicher und mit großem Biegeradius (Abb. 3) geführt ist.
- > eine Verschmutzung der Optoleisten vermieden wird.
- › das Kabel nicht mit ölhaltigen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- > Geräteteile wie Flügel, Kabel usw. im Betrieb nicht in das Überwachungsfeld hineinragen (Abb. 5).
- > keine fremden Infrarot-Lichtquellen, z. B. andere Lichtvorhänge, Energiesparlampen, direktes Sonnenlicht etc. direkt in die Empfänger-Leiste R strahlen (Abb. 6).
- > die Reinigung mit Seifenwasser erfolgt, denn Lösungsmittel zerstören die Optoleisten.
- > die Betriebsreichweite der Spezifikation des Lichtvorhangs entspricht.



WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Dieses Produkt ist kein Sicherheitssensor, um Menschen vor Verletzungen von gefährlichen Maschinen zu schützen!



Montage IR-Lichtvorhang



Installation

Den Lichtvorhang gemäß des Anschlussplans anschließen. An jeder Leiste befindet sich oben eine LED, die den Status des Lichtvorhangs anzeigt:

	LED Farbe	LED an	LED aus	LED blinkt
Empfänger	orange	betriebsbereit und Objekt erkannt	keine Betriebsspannung oder kein Objekt erkannt	Optikelement defekt
Sender	grün	betriebsbereit	keine Betriebsspannung	

Störungsbehebung

Wenn der IR-Lichtvorhang nicht so funktioniert, wie erwartet, dann befolgen Sie folgende Hinweise Schritt für Schritt:

- 1. Schalten Sie den Lichtvorhang ein (Empfänger- und Senderleiste).
- 2. Prüfen Sie die Versorungsspannung an der Empfänger- und Senderleiste. Leuchtet die grüne LED an der Senderleiste und die orange LED an der Empfängerleiste, wenn ein Hindernis sich zwischen Sender- und Empfängerleiste befindet? Liegt die Versorgungsspannung zwischen 14 und 30 Volt DC? Die Welligkeit der DC-Spannung sollte nicht mehr als 10% der mittleren Spannung im oberen und unteren Bereich liegen.
- 3. Wenn beim Schließen des Flügels das Ausgangssignal nicht stabil ist, stellen Sie sicher, dass
 - a. die Kabel des Lichtvorhangs von möglichen elektromagnetischen Störfaktoren weit genug entfernt verlegt sind.
 - b. sich keine Hindernisse zwischen Sender- und Empfängerleiste befinden. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse in den Lichtstrahlbereich hinein- ragen.
 - c. die Leisten korrekt angeschlossen sind und so ausgerichtet sind, dass sie weder schwingen noch vibrieren und die Lichtstrahlen korrespondieren können.
 - d. die optischen Elemente der Leisten sauber sind und frei von Staub und Schmutz. Der Lichtvorhang reagiert auch bis zu einem gewissen Verschmutzungsgrad, aber die Leistung ist wesentlich besser, wenn die Elemente sauber sind.
- 4. Wenn der Flügel schließt trotz eines Hindernisses, gibt es zwei mögliche Ursachen:
 - a. der Ausgangswählschalter ist nicht richtig angeschlossen (siehe Schritt 2 und 3).
 - b. fehlerhaftes/defektes Leitungssystem oder fehler-hafte Empfängerleiste.



IR-Anwesenheitsmelder







Für die Montage sowie weiteres Zubehör verwenden Sie bitte die separate Anleitung für den mitgelieferten Anwesenheitsmelder ("Absicherungssensor") IXIO-ST.

Teileübersicht

IR-Anwesenheitsmelder ("Absicherungssensor")





BEA Fernbedienung

Elektrischer Anschluss





WICHTIG:

Vor der Inbetriebnahme des IR-Anwesenheitsmelders muss der automatische Test über die BEA-Fernbedienung wie folgt auf "AN" programmiert werden:



1-Tasten-Bedientaster

Merkmale

- > zum Einbau in eine tiefe Unter-Putz-Dose (UP)
- > die HS / S Comfort Drive Steuerelektronik erkennt selbstständig, ob eine 3-Tasten-Bedientastatur oder eine Taster-Box mit einem Bedientaster angeschlossen ist
- > Spannungsversorgung über den HAUTAU-Bus
- > für eine Bedienung über nur einen Taster für AUF, STOP und ZU
- > ein Summer auf der Platine dient zur Signalisierung von Fehlern und Zuständen

Geräteübersicht

- Spannungsversorgung und Verbindung zur HS Comfort Drive Platine, Klemme X4
- 2 Anschluss für Taster
- Summer zur Signalisierung (im Gehäuse)
- 4 Anschlusskabel (Länge: 10 m)



Montage der Taster-Box

Die Taster-Box ist ausgelegt zur Montage in eine bauseitige, tiefe Unter-Putz-Dose. Der Montageort muss trocken und leicht zugänglich sein. Eine Revisionsklappe o. ä. ist zu empfehlen. Eine Befestigung der Taster-Box in der Unter-Putz-Dose ist nicht notwendig. Für einen erweiterten Klemmraum ist eine Unter-Putz-Elektronikdose zu empfehlen.





1-Tasten-Bedientaster (Fortsetzung)

Anschlussplan

Platine Antriebsmodul HS/S Comfort Drive (bei Schema C: Platine des Bedarfsflügel-Antriebs) (Abbildung kann abweichen)



Bedienung

Die Steuereinheit merkt sich die letzte Bewegung des Flügels. Durch wahlloses Drücken der Taste kurz hintereinander werden die Befehle ignoriert, um das Antriebssystem zu schützen.

HS/S Comfort Drive im Automatik-Betrieb: ein ca. 20 Sekunden dauerndes, ununterbrochenes Drücken des Tasters führt zum Software-Reset ("Home-Init"), während ein ca. 30 Sekunden dauerndes, ununterbrochenes Drücken des Tasters zum Werksreset ("Full-Init") führt.

HS/S Comfort Drive im Totmann-Betrieb: hier ist ein Doppelklick nötig, um in den Sondermodus zu gelangen. Erst anschließend führt ein 20 Sekunden dauerndes, ununterbrochenes Drücken des Tasters zum Software-Reset ("Home-Init"), während ein ca. 30 Sekunden dauerndes, ununterbrochenes Drücken des Tasters zum Werksreset ("Full-Init") führt. Zum Verlassen des Sondermodus' muss der Bedientaster erneut doppelt gedrückt werden oder ca. 1 Minute gewartet werden.

Das Zurücksetzen der Software bzw. das Werksreset werden jeweils durch ein akustisches Signal bestätigt.



1-Tasten-Bedientaster (Fortsetzung)

Modus	Art der Initialisierung	Aktion	Rückmeldung
AUTOMATIK-Betrieb	Software-Reset "Home-Init")	Taste ca. 20 Sek. lang drücken	
(DIP-Schalter 4 auf "ON")	Werksreset ("Full-Init")	Taste ca. 30 Sek. lang drücken	
TOTMANN-Betrieb (DIP-Schalter 4	Software-Reset ("Home-Init")	Doppelclick + Taste ca. 20 Sek. lang drücken	Signalton (siehe unten)
auf "OFF")	Werksreset ("Full-Init")	Doppelclick + Taste ca. 30 Sek. lang drücken	
	Initialisierung beenden	ca. 1 Min. warten oder erneuter Doppelclick	-

Auslösung von "Full-Init" und "Home-Init"

Signalisierung

Der Summer zur Signalisierung von Fehlern und Zuständen ist nicht abschaltbar. Er wird daher nur bei zwingender Notwendigkeit aktiviert, um den Nutzer / Anwender des Antriebssystems zu informieren. Der Summer dient nicht dazu, unterschiedliche Fehlerursachen darzustellen, welche nur durch den Service behoben werden können. Der Summer dient als Hilfestellung für den Nutzer / Anwender.

Vorkommnis	Signalton-Sequenz	Aktivierung und Dauer
bei allen Fehlern, die zum Sicherheitsstop des HS/S Comfort Drive führen	<u></u>	nur bei Tastendruck
während des Öffnens/Schließens bei Initalisierung ACHTUNG: Während der Initialisierung sind alle Sicherheits- einrichtungen deaktiviert!		bis die Initialisierung beendet ist
Quittierungston bei Software-Reset ("Home-Init") nach ca. 20 Sekunden. Die Bedientaste muss für einen Software-Reset mindestens 20 Sekunden lang gedrückt werden.	<u></u>	einmalig
Quittierungston bei Werksreset ("Full-Init") nach ca. 30 Sekunden. Die Bedientaste muss für einen Werksreset mindestens 30 Sekunden lang gedrückt werden.	<u>.</u>	einmalig
nach Doppelclick auf Bedientaster (Auslösung eines Resets im TOTMANN-Betrieb)		1 Minute oder bis zum nächsten Tastendruck



1-Tasten-Bedientaster (Fortsetzung)

Technische Daten

Г			
Betriebsversorgung			
Versorgungsspannung	24 V DC (-10 % / + 30 %)		
Welligkeit	≤ 20% bezogen auf die Nennspannung		
Stromaufnahme	max. ca. 14 mA		
	Standby ca. 4 mA		
Leistungsaufnahme	max. ca. 0,4 W		
	Standby ca. 100 mW		
Material und mechanische Eigen	schaften		
Maße; B x H x T (mm)	50 x 47 x 28		
Gehäuse	Kunststoff		
Farbe	grau		
Halogenfrei	ja		
Silikonfrei	ja		
RoHS konform	ja		
akustische Signalisierung			
von Fehlern und Zuständen	ja, durch Signalton-Sequenzen		
HAUTAU-Bus			
Leitungslänge	max. 10 m		
Leitungsquerschnitt	≥ 0,8 mm ²		
Leitungstyp	nicht geschirmt		
Anzahl Antriebe	1 je Taster-Box		
Einbau- und Umgebungsbedingungen			
Nenntemperatur	20 °C		
Umgebungstempbereich	0 °C bis +40 °C		
Einbausituation	trocken		
Geeignet für Außenmontage	nein		
Schutzart	IP 20 (nach DIN EN 60529)		
Zulassungen und Nachweise			
CE konform	ja, gemäß EMV-Richtlinie 2004/108/EG und		
	Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG		
RoHS konform	ja, gemäß Richtlinie 2011/65/EG		
Schutzklasse	Klasse III		
Anschlussmöglichkeit	beliebiger 1-poliger Taster mit Schließerkontakt für		
	UP-/AP-Wandmontage		
Einsatz für HS/S Comfort Drive	ab Software-Version 5.0 für die Hauptplatine des Antriebs		

WLAN-Box

Produktbeschreibung

Die WLAN-Box dient zur drahtlosen Steuerung von Produkten mit einer HAUTAU-Busschnittstelle per WLAN-Funksignal. Die Steuerung erfolgt durch mobile Endgeräte über eine Direktverbindung zur WLAN-Box oder über bauseitige WLAN-Router. Zur Steuerung und Konfiguration der Produkte wird das optional erhältliche HAUTAU ConfigTool benötigt.





Wichtige Sicherheitsanweisungen!

WARNUNG:

ACHTUNG Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die folgenden Anweisungen zu befolgen. Falsche Montage kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!

Die WLAN-Box entspricht dem aktuellen Stand der Technik. Dies betrifft Leistungsfähigkeit, Material, Funktionsweise und den sicheren Betrieb.



Lebensgefahr durch Stromschlag!

Die WLAN-Box ist geeignet zur Ansteuerung von 230 V-Produkten mit einer HAUTAU-Busschnittstelle. Es besteht Lebensgefahr durch das Berühren stromführender Teile.

Bei Wartungsarbeiten an Systemen mit 230 V trennen Sie diese mittels Trennvorrichtung allpolig vom Netz und sichern Sie diese vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten. Die Trennvorrichtung muss deutlich gekennzeichnet sein.



Quetsch- und Klemmgefahr!

Sichern Sie Quetsch- und Scherstellen zwischen Fensterflügeln und Rahmen, Lichtkuppeln und Aufsatzkranz bis zu einer Höhe von 2,5 m durch Einrichtungen, die bei Berührung und Unterbrechung durch eine Person die Bewegung zum Stillstand bringen.

Die Montage ist von sachkundigem und sicherheitsbewusstem Elektro-Fachpersonal entsprechend dieser Montage- und Betriebsanleitung durchzuführen. Hierzu zählen Elektroinstallateure oder Facheinrichter mit einer Schulung auf dem Gebiet der Elektroinstallation. Alle Arbeiten an netzspannungsführenden Bauteilen dürfen nur durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung im Bereich Elektroinstallation durchgeführt werden.



Installationshinweise

Anschluss aller Bauteile nur nach Anschlussplänen, welche den Produkten beigefügt sind. Beachten Sie zwingend die DIN, VDE sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaften und die Landesbauordnung (Auswahl VDE 0100, VDE 0833, VDE 0800, BGV).

Alle Leitungen, außer der Netzzuleitung, führen 24 V DC. Verlegen Sie diese nicht zusammen mit Starkstromleitungen (VDE-Vorschriften beachten). Bei der Montage der Antriebe beachten Sie bitte die auftretenden Kräfte.

Überprüfen Sie zum Abschluss alle Funktionen, Funktions- und Betriebsanzeigen sowie den Schwenkbereich der Antriebe. Füllen Sie die Errichterbescheinigung im Kontrollbuch aus und leiten Sie das Anforderungsformular sowie den dazugehörigen Briefumschlag an den Betreiber weiter. Zeichnungen, Montage- und Betriebsanleitung sind für einen späteren Gebrauch aufzubewahren.

Merkmale

- zum Einbau in eine Unter-Putz-Dose (UP)
- zur Steuerung von max. 31 Teilnehmern mit HAUTAU-Bus-Schnittstelle
- Steuerung und Konfiguration per WLAN (Wireless Local Area Network)
- sicherer Datenaustausch per WPA Verschlüsselung (Wi-Fi Protected Access)
- Anmeldung an bauseitige Router per WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- optisches Signal für Rückmeldungen für Betrieb und Konfiguration
- Anschlussmöglichkeit für einen kabelgebundenen Lüftungstaster
- Übergeordneter Eingang zur Verriegelung



WICHTIGER HINWEIS:

Werksreset und Software-Reset des Move HS Comfort Drive sind mit der WLAN-Box <u>nicht</u> möglich! Diese können nur mit dem Standard-Bedienteil oder dem Bedientaster/der Taster-Box erfolgen!

Anwendungsbeispiele und Leitungsverlegeplan



2

(4)

((1.

" " " " "

6

- ① Abzweigdose
- 2 WLAN-Box
- ③ Smartphone, Tablet
- e optionaler Lüftungstaster
- 5 Netzteil
- 6 Router

5

C



Anwendungsbeispiele und Leitungsverlegeplan (Fortsetzung)

Anwendungsbeispiel für 230 V AC-Antriebe (z. B. PRIMAT-E kompakt 195 Comfort Drive) mit Anbindung an bauseitigen WLAN-Router



Der Anschluss von Schaltern/Tastern ist möglich. Die Eingänge arbeiten mit Schließerkontakten: je 1 Eingang für die Befehle AUF und ZU.

Tast-/Schaltbetrieb

Liegt der Befehl < 1,5 s an, erfolgt ein Auf- bzw. Zufahren bis zum nächsten Befehl. Ein STOPP erfolgt durch ein gleichzeitiges Schließen beider Eingänge innerhalb von 0,5 s während der Fahrzeit. Das ermöglicht den Betrieb sowohl mit zwei Tasten (z. B. Doppeltaster) als auch dem HAUTAU-Lüftungstaster, bei dem die dritte, separate Taste (STOPP) das gleichzeitige Drücken der beiden anderen Tasten auslöst.

Totmannbetrieb

Liegt ein Befehl > 1,5 s an, erfolgt ein Auf- bzw. Zufahren, solange der Kontakt geschlossen ist. Ein STOPP erfolgt durch Öffnen des Kontaktes (Loslassen/ Zurückstellen des Bedienelementes/Schalters). Wenn der Eingang mit dem Schlossymbol geschaltet ist, wird an alle konfigurierten Geräte der ZU-Befehl gesendet (Totmann-Betrieb: übergeordneter Befehl). Solange der Eingang geschaltet bleibt, werden die Befehle AUF / STOP / ZU blockiert (Totmann-Betrieb: vom Taster und WLAN-Eingang). Hier kann beispielsweise ein Regenmelder angeschlossen werden.

Leitungslängen und Querschnitte

Hinweise für 24 V Antriebe

Die maximalen Leitungslängen von der Energiequelle bis zur letzten Abzweigdose sind gemäß den verwendeten Aderquerschnitten und der maximalen Stromaufnahme je Antriebsgruppe einzuhalten.



Montage der WLAN-Box

Die WLAN-Box ist ausgelegt zur Montage in eine bauseitige Unter-Putz-Dose. Der Montageort muss trocken und leicht zugänglich sein. Eine Revisionsklappe o.ä. ist zu empfehlen. Eine Befestigung der WLAN-Box in der Unter-Putz-Dose ist nicht notwendig. Für einen erweiterten Klemmraum ist eine Unter-Putz-Elektronikdose zu empfehlen.





Anschlussplan

Für Anschluss Move HS Comfort Drive siehe separater Abschnitt "Elektrischer Anschluss Schema A/C"

Anschlussplan für 24 V DC Antriebe,

Typ SKA 20 Comfort Drive und PRIMAT-S kompakt 195 Comfort Drive



Anschlussplan in Kombination eines Windgebers und Regenmelders



Anschlussplan (Fortsetzung)

Anschlussplan in Kombination eines Regenmelders



Anschlussplan für 230 V AC Antrieb, Typ PRIMAT-E kompakt 195 Comfort Drive

Die WLAN-Box wird direkt vom Netzteil des Antriebs PRIMAT-E kompakt 195 Comfort Drive versorgt. Maximal kann eine WLAN-Box aus dem Netzteil vom PRIMAT-E kompakt 195 Comfort Drive versorgt werden.

PRIMAT-E kompakt 195 Comfort Drive





Anschlussplan (Fortsetzung)

Anschlussplan für mehrere 230 V AC Antriebe, Typ PRIMAT-E kompakt 195 Comfort Drive



Anschlussplan (Fortsetzung)

Anschlussplan für RWA-Kompaktzentrale RAZ K



Optische Signale und Tastenbelegung

Optische Anzeige "Signal" und Taste "WPS / Reset"				
Taste	Anzeige	Funktion		
-		WLAN-Box in Betrieb		
kurz gedrückt (< 1 s)	LED an	WPS-Anmeldung		
länger gedrückt (> 1 5 s)	LED blinkt (nach 2 s)	Reset der WLAN-Einstellungen auf Werkseinstellung		
lang gedrückt (> 5 s)	LED blinkt schnell (nach 5 s)	Kompletter Reset auf Werkseinstellung. Bestehende Konfigurationen werden gelöscht. Teilnehmer müssen neu angemeldet werden.		

Die WPS-Anmeldung ist abhängig vom verwendeten Router. Bitte folgen Sie den Anweisungen in dessen Beschreibung.



WLAN-Anmeldung

Die WLAN-Box muss betriebsfertig montiert und an einer Energieversorgung 24 V DC angeschlossen sein. Am Smartphone oder Tablet ist die Suche nach neuen WLAN-Netzwerken einzuschalten. Nach kurzer Zeit wird die WLAN-Box mit ihrem Namen erkannt.

Beispiel:



HAUTAU-WLAN-Box-H0000198

Im Namen der WLAN-Box ist der WLAN-Schlüssel für die erstmalige Verbindung enthalten, gemäß Beispiel "H0000198". Nach erfolgreicher Verbindung ist der WLAN-Schlüssel mittels der

HAUTAU ConfigApp zu ändern.

Gesichert

Funktionsbeschreibung

Die Funktionen sind abhängig von der Version der WLAN-Box Firmware, der Art der verwendeten Produkte mit HAUTAU Schnittstelle und der Version vom HAUTAU ConfigTool. Um den Betrieb zu gewährleisten, wird die Software-Applikation (App) vom HAUTAU ConfigTool benötigt.

Beschreibung der Eingänge in Verbindung mit dem Betrieb von Antrieben			
Klemme	Funktion	Beschreibung	
1	Verriegelung	übergeordneter Eingang, z.B. um alle Antriebe in die ZU-Position zu fahren und anschließend zu verriegeln; eine Bedienung per Smartphone oder über den an der WLAN-Box angeschlossenen Lüftungstaster ist nicht möglich	
2	Lüftungstaster ZU	übergeordneter Eingang für einen Lüftungstaster, um alle Antriebe gemeinsam zuzufahren	
3	Lüftungstaster AUF	übergeordneter Eingang für einen Lüftungstaster, um alle Antriebe gemeinsam aufzufahren	
4	Ausgang 24 V DC	24 V Versorgungsspannung für einen externen Lüftungstaster und/oder Verriegelungsschalter	
5	HAUTAU-Bus	zum Anschluss des HAUTAU-Busses	
6	Eingang 24 V DC	Betriebsspannung WLAN-Box	
7	GND	GND für die Betriebsspannung	

Technische Daten

BetriebsversorgungVLJVersorgungsspannung24 V DC (-10 % / + 30 %)FunWelligkeit≤ 20% bezogen auf die NennspannungVersLeistungsaufnahme im Sendebetriebca. 1,5 WAnnLeistungsaufnahme im Standbybetriebca. 1 WPassStromaufnahme im Standbybetriebca. 60 mALeitStromaufnahme im Standbybetriebca. 40 mALeitAusgang Lüftungstaster Spannung10 bis 30 V DCAnzStrom1 mAEintSicherungneinNerMaterial und mechanische Eigenschaften GehäuseGehäuseGeneFarbegrauSchHalogenfrei jajaZulaSilikonfrei geeignet für RWA wartungneinRoh- SchAnschluss klemmenFederkraftklemmen 1,5 mm²Not HALAnzeige für Betrieb und Konfigurationja, gelbe LED Taste für Konfigurationja, gelbe LED Taste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung			
Versorgungsspannung24 V DC (-10 % / + 30 %)FunWelligkeit< 20% bezogen auf die NennspannungVers ReidLeistungsaufnahme im Sendebetriebca. 1,5 WAnn Pas: im StandbybetriebLeistungsaufnahme im Sendebetriebca. 1WPas: Pas: Pas: Tim SendebetriebStromaufnahme im Sendebetriebca. 60 mALeit LeitStromaufnahme im Standbybetriebca. 40 mALeitAusgang Lüftungstaster Spannung10 bis 30 V DCAnzStrom1 mAEint SicherungneinMaterial und mechanische Eigenschaften GehäuseUm grauEint SchHalogenfrei galjaZulaSilikonfrei geeignet für RWA MartungneinZula SchAnschluss und Betrieb geeignet für Lüftung Anschlussklemmennein galNot HAL Anzeige für Betrieb und KonfigurationAnzeige für Betrieb und Konfigurationja, gelbe LED ja, für Reset und WPS-AnmeldungNot HAL	Betriebsversorgung		WLA
Welligkeit≤ 20% bezogen auf die NennspannungVers ReioLeistungsaufnahmeraitReioim Sendebetriebca. 1,5 WAnnLeistungsaufnahmePassim Standbybetriebca. 1 WStromaufnahmeLeitim Sendebetriebca. 60 mAStromaufnahmeLeitim Standbybetriebca. 60 mAStromaufnahmeLeitim Standbybetriebca. 40 mAAusgang LüftungstasterLeitSpannung10 bis 30 V DCStrom1 mASicherungneinMaterial und mechanische Eigenschaften GehäuseMerMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GehäuseKunststoffFarbegrauHalogenfreijaSilikonfreijaSultantreijaAnschluss und Betriebgeeignet für RWA neingeeignet für RWAneingeeignet für RWAneingeeignet für LüftungjaAnzelige nund Bedienelemente Anzeige für Betrieb und Konfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	Versorgungsspannung	24 V DC (-10 % / + 30 %)	Fun
NennspannungReioLeistungsaufnahmeca. 1,5 WAnnLeistungsaufnahmePasiim Standbybetriebca. 1 WHAUStromaufnahmeim Sendebetriebca. 60 mAim Sendebetriebca. 60 mALeitStromaufnahmeIim Standbybetriebca. 40 mALeitAusgang LüftungstasterLeitSpannung10 bis 30 V DCAnzStrom1 mAEintSicherungneinNerMaterial und mechanische EigenschaftenUmMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GeeGehäuseKunststoffGeeFarbegrauZulaSilikonfreijaZulaSilikonfreijaZulaGeignet für RWAneinGeegeeignet für RWAneinRohgeeignet für RWAneinAnzeige für Betrieb undKonfigurationja, gelbe LEDAnzeige für Betrieb undKonfigurationja, gelbe LEDTaste für KonfigurationTaste für Konfigurationja, für Reset undWPS-Anmeldung	Welligkeit	≤ 20% bezogen auf die	Vers
Leistungsaufnahme im Sendebetriebca. 1,5 WAnnLeistungsaufnahme im Standbybetriebca. 1 WPassStromaufnahme im Sendebetriebca. 60 mALeitStromaufnahme im Standbybetriebca. 60 mALeitStromaufnahme im Standbybetriebca. 40 mALeitAusgang Lüftungstaster Spannung10 bis 30 V DCAnzStrom1 mAEintSicherungneinNerMaterial und mechanische Eigenschaften GehäuseUm,Maße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GeeGehäuseKunststoffGeeFarbegrauZulaSilikonfrei geeignet für RWA Anschluss und Betrieb geeignet für Lüftung AnschlussklemmenneinMartungempfohlen, jährlich Anzeige für Betrieb und KonfigurationNot HAU Anzeige für KonfigurationAnzeige für Konfigurationja, gelbe LED Taste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung		Nennspannung	Reic
Init SendebetriebCa. 1,5 WAnnLeistungsaufnahmeim Standbybetriebca. 1 WStromaufnahmeim Sendebetriebca. 60 mAStromaufnahmeLeitim Standbybetriebca. 40 mAAusgang LüftungstasterLeitSpannung10 bis 30 V DCStrom1 mASicherungneinMaterial und mechanische EigenschaftenNerMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GehäuseKunststoffFarbegrauHalogenfreijaSilikonfreijaSilikonfreijaRoHS konformjaAnschluss und Betriebgeeignet für RWAgeeignet für RWAneingeeignet für Betrieb undFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undKonfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset undWPS-AnmeldungWPS-Anmeldung	Leistungsaufnahme	co 1 E W/	
LeistungsaumannePas.im Standbybetriebca. 1 WStromaufnahmeHAUim Sendebetriebca. 60 mAStromaufnahmeLeitim Standbybetriebca. 40 mAAusgang LüftungstasterLeitSpannung10 bis 30 V DCStrom1 mASicherungneinMaterial und mechanische EigenschaftenUmMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GehäuseKunststoffFarbegrauHalogenfreijaSilikonfreijaSilikonfreijageeignet für RWAneingeeignet für RWAneingeeignet für RWAneingeeignet für RWAneingeeignet für BetriebjaAnzeligen und BedienelementeAnzeligen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset undWPS-AnmeldungWPS-Anmeldung	Loistuposaufpahmo	Ca. 1,5 VV	Ann
Stromaufnahme im Sendebetriebca. 60 mAHAU LeitStromaufnahme im Standbybetriebca. 40 mALeitAusgang LüftungstasterLeitSpannung10 bis 30 V DCAnzStrom1 mAEintSicherungneinNerMaterial und mechanische Eigenschaften GehäuseUm KunststoffEintMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28 GehäuseGee SchGee SchFarbegrauZulaSilikonfrei geeignet für RWA MartungjaZula CE kAnschluss und Betrieb geeignet für RWA Martungmein pa jaRoh- SchAnzeigen und Bedienelemente Anzeige für Betrieb und Konfigurationja, gelbe LED Taste für KonfigurationNot ja, für Reset und WPS-Anmeldung	im Standbybetrieb	ca.1W	Pass
im Sendebetriebca. 60 mALeitStromaufnahme im Standbybetriebca. 40 mALeitAusgang LüftungstasterLeitSpannung10 bis 30 V DCAnzStrom1 mAEintSicherungneinNerMaterial und mechanische Eigenschaften GehäuseUmMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GeeGehäuseKunststoffGeeFarbegrauZulaSilikonfreijaZulaSilikonfreijaZulageeignet für RWAneinRoh- Schgeeignet für RWAneinRoh- SchMatungempfohlen, jährlich AnschlussklemmenNot HAQAnzeigen und Bedienelemente Konfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-AnmeldungNot	Stromaufnahme		HAU
Stromaufnahme im Standbybetriebca. 40 mALeitAusgang LüftungstasterLeitSpannung10 bis 30 V DCStrom1 mASicherungneinMaterial und mechanische Eigenschaften Maße; B x H x T (mm)NerMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GehäuseKunststoffFarbegrauHalogenfreijaSilikonfreijaRoHS konformjaAnschluss und Betrieb geeignet für LüftungjaMartungempfohlen, jährlich AnschlussklemmenAnzeigen und Bedienelemente KonfigurationFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeige für Betrieb und Konfigurationja, gelbe LED Taste für KonfigurationKonfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	im Sendebetrieb	ca. 60 mA	Leit
Im Standbybetriebca. 40 mAAusgang LüftungstasterLeitSpannung10 bis 30 V DCStrom1 mASicherungneinMaterial und mechanische EigenschaftenUmMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GehäuseKunststoffFarbegrauHalogenfreijaSilikonfreijaRoHS konformjaAnschluss und Betriebgeeignet für Lüftunggeeignet für LüftungjaWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb und Konfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	Stromaufnahme		Leit
Ausgang LüftungstasterLeittSpannung10 bis 30 V DCStrom1 mASicherungneinMaterial und mechanische EigenschaftenNerMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GehäuseKunststoffFarbegrauHalogenfreijaSilikonfreijaRoHS konformjageeignet für RWAneingeeignet für LüftungjaWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undKonfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	im Standbybetrieb	ca. 40 mA	
Spannung10 bis 30 V DCAnzStrom1 mAEinkSicherungneinNerMaterial und mechanische EigenschaftenUmMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GeeGehäuseKunststoffGeeFarbegrauSchHalogenfreijaZulaSilikonfreijaZulaSilikonfreijaRoHSgeeignet für RWAneinRoHgeeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementeAnzeigen und BedienelementeFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeige für Betrieb und Konfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	Ausgang Lüftungstaster		Leiti
Strom1 mAEintSicherungneinNerMaterial und mechanische EigenschaftenUmMaße; B × H × T (mm)50 × 47 × 28EintGehäuseKunststoffGeeFarbegrauZulaHalogenfreijaZulaSilikonfreijaZulaRoHS konformjaRoHSgeeignet für RWAneinRoHSgeeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementeAnzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undKonfigurationKonfigurationja, gelbe LEDTaste für KonfigurationTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-AnmeldungKir Ken	Spannung	10 bis 30 V DC	Anz
SicherungneinNerMaterial und mechanische EigenschaftenUmMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28GehäuseKunststoffFarbegrauHalogenfreijaSilikonfreijaSilikonfreijaRoHS konformjaAnschluss und Betriebgeeignet für RWAgeeignet für LüftungjaWartungempfohlen, jährlichAnschlussklemmenFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undKonfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	Strom	1 mA	Einb
Material und mechanische EigenschaftenUmMaße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28EintGehäuseKunststoffGeeFarbegrauSchHalogenfreijaZulaSilikonfreijaZulaSilikonfreijaCE kRoHS konformjaRoHgeeignet für RWAneinRoHgeeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementะAnzeigen und BedienelementะFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeige für Betrieb und Konfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	Sicherung	nein	Nen
Maße; B x H x T (mm)50 x 47 x 28Eint GeeGehäuseKunststoffGeeFarbegrauSchHalogenfreijaZulaSilikonfreijaZulaRoHS konformjaRoHgeeignet für RWAneinRoHgeeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementAnzeigen und BedienelementeFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeige für Betrieb undja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	Material und mechanische	Eigenschaften	Umg
GehäuseKunststoffGeeFarbegrauSchHalogenfreijaZulaSilikonfreijaCE kRoHS konformjaRoHSgeeignet für RWAneinRoHSgeeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementsAnzeigen und BedienelementsFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeige für Betrieb undja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	Maße; B x H x T (mm)	50 x 47 x 28	Einb
FarbegrauSchHalogenfreijaZulaSilikonfreijaZulaRoHS konformjaCE kRoHS konformjaRohsgeeignet für RWAneinRohsgeeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementeAnzeigen und BedienelementeFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeige für Betrieb undja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset undWPS-AnmeldungNot	Gehäuse	Kunststoff	Geei
HalogenfreijaZulaSilikonfreijaCE kRoHS konformjaRoHSAnschluss und Betriebgeeignet für RWAneingeeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementeAnzeigen und BedienelementeFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeige für Betrieb undja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-Anmeldung	Farbe	grau	Schu
SilikonfreijaCE kRoHS konformjaRoHAnschluss und Betriebgeignet für RWAneingeeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichAnzeigen und BedienelementeAnzeigen und BedienelementeFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeige für Betrieb undja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset undWPS-AnmeldungWPS-Anmeldung	Halogenfrei	ja	Zula
RoHS konformjaAnschluss und BetriebRoHSgeeignet für RWAneingeeignet für LüftungjaWartungempfohlen, jährlichAnschlussklemmenFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undKonfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset undWPS-Anmeldung	Silikonfrei	ja	CE k
Anschluss und BetriebRoh-Schgeeignet für RWAneingeeignet für LüftungjaWartungempfohlen, jährlichAnschlussklemmenFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undKonfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset undWPS-Anmeldung	RoHS konform	ja	
geeignet für RWAneinSchgeeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichHAUAnschlussklemmenFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undKonfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset undWPS-AnmeldungWPS-Anmeldung	Anschluss und Betrieb		RoH
geeignet für LüftungjaNotWartungempfohlen, jährlichHALAnschlussklemmenFederkraftklemmen 1,5 mm²Anzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undKonfigurationja, gelbe LEDTaste für Konfigurationja, für Reset undWPS-AnmeldungWPS-Anmeldung	geeignet für RWA	nein	Schi
Wartungempfohlen, jährlichHAUAnschlussklemmenFederkraftklemmen 1,5 mm²AppAnzeigen und BedienelementeAnzeige für Betrieb undKonfigurationKonfigurationja, gelbe LEDTaste für KonfigurationTaste für Konfigurationja, für Reset und WPS-AnmeldungHAU	geeignet für Lüftung	ja	Not
Anschlussklemmen Federkraftklemmen 1,5 mm² Anzeigen und Bedienelemente Anzeige für Betrieb und Konfiguration ja, gelbe LED Taste für Konfiguration ja, für Reset und WPS-Anmeldung	Wartung	empfohlen, jährlich	HAL
Anzeigen und Bedienelemente Anzeige für Betrieb und Konfiguration ja, gelbe LED Taste für Konfiguration ja, für Reset und WPS-Anmeldung	Anschlussklemmen	Federkraftklemmen 1,5 mm ²	App
Anzeige für Betrieb und Konfiguration ja, gelbe LED Taste für Konfiguration ja, für Reset und WPS-Anmeldung	Anzeigen und Bedieneleme	onte	
Konfiguration ja, gelbe LED Taste für Konfiguration ja, für Reset und WPS-Anmeldung	Anzeige für Betrieb und		
Taste für Konfiguration ja, für Reset und WPS-Anmeldung	Konfiguration	ja, gelbe LED	
	Taste für Konfiguration	ja, für Reset und WPS-Anmeldung	

WLAN	
Funkstandard	802.11n/g/b
Verschlüsselung	ja, per WPA
Reichweite	gebäudeabhängig, ohne störende Einflüsse ca. 10 m
Anmeldung per WPS	ja
Passwortvergabe	ja, per ConfigTool
HAUTAU-Bus	
Leitungslänge	max. 300 m
Leitungsquerschnitt	0,14 0,5 mm² (Empfehlung: 0,25 mm²)
Leitungstyp	nicht geschirmt
Anzahl Teilnehmer	31 je WLAN-Box
Einbau- und Umgebungsbedingungen	
Nenntemperatur	20 °C
Umgebungstempbereich	0 °C bis +40 °C
Einbausituation	trocken
Geeignet für Außenmontage	nein
Schutzart	IP 20 (nach DIN EN 60529)
Zulassungen und Nachweise CE konform RoHS konform Schutzklasse	ja, gemäß EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Nieder- spannungsrichtlinie 2006/95/EG ja, gemäß Richtlinie 2011/65/EG Klasse III
Notwendiges Zubehör HAUTAU Software Applikation (App) "ConfigTool	" Zur Parametrierung der WLAN-Box und Bedienung


Einbindung der WLAN-Box in einen bauseitigen Router

(Vorgehensweise am Beispiel einer FritzBox)

Einleitung

Die WLAN-Box bietet serienmäßig folgende Möglichkeiten für eine WLAN-Bedienung:

als WLAN Access Point

Die WLAN-Box sendet und empfängt die WLAN Befehle direkt vom Tablet oder Smartphone.

Diese Variante ist sinnvoll, wenn kein heimisches WLAN Netzwerk vorhanden ist, keine Einbindung in einen Router gewollt ist oder bei der Installation und Funktionsübergabe kein bauseitiger Router installiert war.

als Client

Die WLAN-Box sendet und empfängt die WLAN Befehle von einem Router.

Der Router empfängt die Befehle von einem Tablet oder Smartphone.

Diese Variante ist sinnvoll, wenn eine gleichzeitige Bedienung über die WLAN-Box und Internetfunktionen, wie z.B. surfen im Internet, gewünscht sind. Dadurch entfällt das händische Wechseln der unterschiedlichen WLAN-Verbindungen.

In diesem Abschnitt wird die Funktion als WLAN-Client beschrieben.

Vorbereitungen

Bauseitiger Router

Der Router muss betriebsbereit sein. Ein Internetzugang ist für die Funktion mit der WLAN Box nicht erforderlich.

Folgende Informationen zum Router müssen bekannt sein:

- a) der Name vom Router (WLAN SSID)
- b) das Passwort vom Router zum Aufbau einer WLANVerbindung
- c) die Internetadresse, mit welcher der Router über einen Browser erreichbar ist
- d) das Passwort für den Zugriff auf die Konfigurationsebene des Routers

WLAN-Box

Die WLAN-Box muss betriebsbereit sein. Die HAUTAU-App "ConfigTool" muss installiert sein. Die HAUTAU-Produkte müssen in die WLAN-Box eingebunden sein. Dies betrifft die Verkabelung mit der WLAN-Box und die Integration mittels des ConfigTools per Gerätescan und ggf. neuer Adressvergabe. Ein Internetzugang ist für die Funktion mit der WLAN Box nicht erforderlich.

Folgende Informationen zur WLAN-Box müssen bekannt sein:

- a) der Name der WLAN-Box
- (Beispiel: "HAUTAU-WLAN-BOX-H0000110")
- b) das Passwort der WLAN-Box zum Aufbau einer WLAN-Verbindung (Beispiel: "H0000110")



Prinzipielle Funktion

Die Verkabelung hat gemäß der Montageanleitung zur WLAN-Box zu erfolgen. Dieses Anwenungsbeispiel zeigt die prinzipielle Funktion der WLAN-Box als Client in Kombination mit einem bauseitigen Router.

Prinzipielles Verfahren

Prinzipielles Verfahren zur Einrichtung der WLAN-Box und des Routers. Details sind den nachfolgenden Schritten zu entnehmen.

Schritt	Kurzbeschreibung
1	Herstellen einer WLAN-Direktverbindung zwischen WLAN-Box und Tablet bzw. Smartphone.
2	ConfigTool starten und im Menü auf den Modus "über Router" umschalten und die Kennung vom Router eingeben (Routername und Routerpasswort).
3	Herstellen einer WLAN-Verbindung zwischen Router und Tablet bzw. Smartphone.
4	Internetbrowser starten und die Adresse zum Zugriff auf den Router eingeben. Mittels Passwort auf die Konfigurationsebene des Router zugreifen. Die WLAN-Box muss hier aufgeführt sein. Der WLAN- Box ist immer die gleiche IP-Adresse zuzuweisen.
5	192.168.?.? U Die angezeigte Adresse der WLAN-Box ist aus der Konfigurationsoberfläche des Routers zu notieren.
6	Die Adresse der WLAN-Box ist in das ConfigTool zu übertragen.
7	Die Funktion der WLAN-Box als Client wurde eingerichtet. Eine Bedienung über den Router ist hergestellt.





Aufbau einer WLAN-Direktverbindung

Die WLAN-Box muss betriebsfertig montiert und an einer Energieversorgung 24 V DC angeschlossen sein. Am Smartphone oder Tablet ist die Suche nach neuen WLAN-Netzwerken einzuschalten. Nach kurzer Zeit wird die WLAN-Box mit ihrem Namen erkannt. Im Namen der WLAN-Box ist der WLAN-Schlüssel für die erstmalige Verbindung enthalten, gemäß Beispiel "H0000110". Nach erfolgreicher Verbindung ist der WLAN-Schlüssel mittels der HAUTAU-App "ConfigTool" zu ändern.



Beispiel für eine erfolgreiche Verbindung

Einstellungen am ConfigTool

Um die notwendigen Einstellungen vornehmen zu können, muss eine Direktverbindung zwischen WLAN-Box und Tablet bzw. Smartphone hergestellt werden. Hierfür wird das Passwort für den Verbindungsaufbau zur WLAN-Box benötigt.

Nachdem die Verbindung erfolgreich aufgebaut und das ConfigTool gestartet wurde, kann das Menü aufgerufen werden:

ConfigTool > Einstellung >Modus > WLAN Box Verbindung

Einstellung für den Zu	igriff auf den Router vornehmen:
WLAN-Box-Verbind	ung = über Router
Netz-Name (SSID):	Hier wird der Name vom Router
	eingegeben.
Passwort:	Hier wird das Passwort des Routers
	für den WLAN-Zugang eingegeben.

Die Eingaben sind mit "Übernehmen" zu bestätigen.

Achtung: Den Routernamen und das Routerpasswort auf Richtigkeit prüfen und nicht den Namen und Zugangsschlüssel der WLAN-Box eintragen. Andernfalls ist kein Zugriff mehr auf die WLAN-Box möglich und es muss ein Reset an der WLAN-Box auf Werkseinstellungen durchgeführt werden.

Verbindung zum Router

Herstellen einer WLAN-Verbindung zum Router. Hierfür wird das Passwort vom Router für den WLAN Zugang benötigt. Beispiel für eine erfolgreiche Verbindung zum Router. Der aufgeführte Name "WlanBoxRouter" ist exemplarisch.







Einstellungen im Router

Anschließend ist der Internetbrowser zu öffnen und die Adresse für den Zugang zum Router einzugeben. Nun öffnet sich die Anmeldeseite für den Zugang zur Konfigurationsebene. Hier ist das Zugangskennwort einzugeben und mit Anmelden zu bestätigen. Beispiel für den Zugang auf eine FritzBox: www.fritz.box

Hinweis: Sollte ein Zugriff auf den Router nicht möglich sein, so ist die Adresse im Internetbrowser auf Richtigkeit zu überprüfen. Es öffnet sich die Router-Konfigurations- oberfläche. Sollte die mobile Ansicht gemäß Screenshot dargestellt werden, so muss in die klassische Ansicht gewechselt werden.		Anmelden
Screenshot der mobilen Ansicht	 	☆ ₹ :
Nach der Umschaltung auf die klassische Ansicht ist der Menüpunkt WLAN zu wählen.	Verbindungen Anschlüsse Komfortfunktionen Zur Klassischen Version change to classical view	>

Screenshot der klassischen Ansicht

FRITZ	FRITZ!Box	3270	
~	Ar	ngemeldet 🔻 FRITZ!Box FRITZ!NAS MyFRITZ	: I 🕐
ersicht Über	licht		
ernet FRITZ! imnetz Aktuell	ox WLAN 3270 v3 er Energieverbrauch: 69%	FRITZ	Z!OS 05.54
AN Verbind	ungen		
Inte	net nicht verbunden		
Anschl	sse	Komfortfunktionen	
sistenten ichten, Update LAT WL USB	Verbindung unterbrochen: Details nicht verbunden N an, gesichert kein Gerät angeschlossen	Speicher (NAS) 253 kB genutzt, 21 kB frei	
ITZ!NAS Netzwe	rk		mehr (2)
en, Musik, Bilder, Pilme and HAI	oid-cf28018cfb766096 TAU-WLAN-Box		WLAN WLAN
s			

Dort muss die WLAN-Box automatisch in der Übersicht der "Bekannten WLAN-Geräte" angezeigt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so sind die Einstellungen gemäß dieser Anleitung zu prüfen und ggf. zu korrigieren.



Einstellungen im Router (Fortsetzung)

FRITZ	FRI	Z'Box	3270					
			Abmelden	FRITZ!Box	FRITZ!NAS	6 MyF	RITZ! 🥐	
Übersicht	Funknetz							
Internet Heimnetz WLAN	Ihre FRITZ!Box kann ein WLAN-Funkn geschaltet ist, können sich WLAN-Ge bearbeiten und einschränken.	Ihre FRITZIBox kann ein WLAN-Funknetz bereitstellen. Der Name des Funknetzes ist frei wählbar. Sobald das Funknetz aktiv geschaltet ist, können sich WLAN-Geräte daran anmeiden. Sie sehen die Liste der bekannten WLAN-Geräte und können diese bearbeiten und einschränken.						
Funknetz					-			
Funkkanal Sicherheit	WILAN-Funknetz aktiv Das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ/Box ist für andere WLAN-Geräte mit einem Namen, der sogenannten SSID, sichtbar.							
Repeater	Name des WLAN-Funknetzes (SSID) WlanBoxRouter							
System	Name des WLAN-Funknetzes sichtbar AVM Stick & Surf aktivieren							
	MAC-Adresse	00:24:FE	:4B:34:2E					
Assistenten Einrichten, Update	Bekannte WLAN-Geräte							
FRITZ!NAS	Die Liste zeigt die WLAN-Geräte, die z der FRITZ!Box aus früheren Verbindu	ur Zeit mit der FRITZ ngen oder Verbindun	Box verbunden sin gsversuchen bekan	nd. Darüber h nnt sind.	iinaus zeigt die L	iste WLAN-	Geräte an, die	
Daten, Musik, Bilder, Filme	T Name	IP-Adresse	MAC-Adresse	Datenrate	Eigenschaften			1
	android-cf28018cfb766096	192.168.178.25	68:48:98:60:96:88	117 Mbit/s	WPA2, WMM		×	
NAS	actil HAUTAU-WLAN-Box	192.168.178.26	C4:93:00:04:BE:BF	108 Mbit/s	WPA2, WMM, STBC		×	

Damit dem Netzwerkgerät "HAUTAU-WLAN-Box" immer die gleiche IP Adresse zugewiesen wird, ist über das Symbol ("Bearbeiten") die Detailansicht zu öffnen und das Häkchen bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" zu setzen.

Name	HAUTAU-WLAN-Box				
IPv4-Adresse	192.168.178.26				
	💽 Diesem Ne	etzwerkgerät immer d	ie gleiche IPv4-Adre	esse zuweisen.	
Geräteinformation	C4:93:00:04:BE:BF, udhcp 1.24.1				
enschaften					
WLAN					
WLAN Verschlüsselung	Datenrate	WMM	Repeater		

Adresse der WLAN-Box

Die Adresse zur HAUTAU WLAN-Box ist zu notieren für die Eintragung ins ConfigTool.

etails für HAUTAU-WLA	N-Box
dieser Seite werden Detailin	formationen zum Netzwerkgerät bzw. Benutzer angezeigt.
Name	HAUTAU-WLAN-Box
IPv4-Adresse	192.168.178.26
	Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
Geräteinformation	C4:93:00:04:BE:BF, udhcp 1.24.1

Einstellungen im ConfigTool

Als letzten Schritt muss im ConfigTool eingegeben werden, unter welcher IP-Adresse die WLAN-Box erreichbar ist. Die Adresse ist der Konfigurationsoberfläche des Routers zu entnehmen bzw. der gemachten Notiz. Beispielsweise gemäß obigem Screenshot: 192.168.178.26

ConfigTool > Einstellung > Adresse > WLAN Box erreichbar unter

Fertigstellung

Die WLAN-Box ist nun eingerichtet für den Betrieb über einen Router und eine Bedienung der HAUTAU-Produkte mittels ConfigTool kann ohne WLAN-Netzwerkumstellung erfolgen.

WLAN Box er	reichbar unter
IP-Adresse n.n.r	ı.n
direkt	über Router
Abbruch	



ConfigTool-App (Version 2.0.20)



Beschreibung

In diesem Abschnitt wird die Bedienung der HAUTAU ConfigTool-App im Zusammenspiel mit der HAUTAU WLAN-Box bzw. dem HAUTAU LAN-Modul beschrieben.

Das HAUTAU ConfigTool gibt es mit identischer Oberfläche für:

- PCs und Notebooks mit Microsoft Windows Betriebssystem
- Smartphones und Tablets mit Google Android Betriebssystem
- Smartphones und Tablets mit Apple iOS Betriebssystem

Es dient zur Parametrierung und Ansteuerung folgender Geräte über den HAUTAU Bus:

- PRIMAT kompakt 195 Comfort Drive,
- SKA 20 Comfort Drive,
- SM2/EM2,
- SM2/EM2 Comfort Drive,
- Kompaktzentrale RAZ-K,
- Multisensor MS,
- WLAN-Box,
- LAN-Modul,
- Move HS Comfort Drive,
- Output-Box 230 V sowie
- unbekannte Geräte am HAUTAU-Bus

Das ConfigTool benötigt eine Verbindung zu einer HAUTAU WLAN-Box oder zu einem HAUTAU LAN-Modul.

Das ConfigTool bietet Funktionen zur Konfiguration und Fernsteuerung für Geräte mit HAUTAU-Bus. Zur Integration der WLAN-Box und des LAN-Moduls in eine Smart-Home-Anwendung dient der HAUTAU-Bus-Webservice, z.B. mit Mediola https://www.mediola.com oder anderen webserverbasierten Smart-Home-Lösungen. Für die Mediola Smart-Home-Lösung kann unter https://www.mediola.com das entsprechende HAUTAU-Plugin bezogen werden.



WARNUNG: Wichtige Sicherheitsanweisungen!

Sicherheitshinweise

Es sind die Sicherheitshinweise der entsprechenden Gerätefamilien zu beachten. Siehe die zugehörigen Montageanleitungen unter https://www.hautau.de

Anschluss- und Installationsbedingungen

Beachten Sie die Anschluss-/ Installationsbedingungen im Handbuch der entsprechenden Gerätefamilie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bedienung

Die Software ist u.a. ausgelegt für eine Fernbedienung von Antrieben. Bei der Bedienung nicht in den Fensterfalz und in den laufenden Antrieb greifen. Es besteht Quetsch- und Klemmgefahr!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Geräte und die HAUTAU-App sind ausschließlich für deren bestimmungsgemäßen Gebrauch zu nutzen. Bei Nichteinhaltung übernimmt HAUTAU keinerlei Haftung für Schäden an Personen oder Material.

Anleitung

Lesen und beachten Sie die Angaben in dieser Anleitung und halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein. Diese Anleitung ist für den späteren Gebrauch/Wartung aufzubewahren.

Wartungsarbeiten

Die Stromzufuhr zum Gerät muss unterbrochen werden, wenn Reinigungs- oder andere Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Gewährleistung

HAUTAU übernimmt keinerlei Haftung bei Schäden durch die Installation und Anwendung der Software. Um alle Funktionen der Software zu nutzen und die höchste Sicherheit gewährleisten zu können, ist immer die aktuellste Version anzuwenden. Für ältere Versionen erfolgt kein Support und wird keine Haftung übernommen. Nach Inbetriebnahme sind die werksseitigen Zugangscodes zur WLAN-Box und zum LAN-Modul zu ändern in ein individuelles Passwort mit einem hohen Sicherheitsgrad, zum Beispiel durch Anwendung von Groß- und Kleinschreibung mit Sonderzeichen und Zahlen. Ein WLAN-Netzwerk ist ausschließlich passwortgeschützt zu verwenden. Haftung bei Schäden und Manipulationen infolge Integration in freie Netzwerke und/oder bei Verwendung ohne Passwörter oder bei Verwendung von Passwörtern mit einem niedrigen Sicherheitsgrad ist generell ausgenommen.



Allgemeines

Verbindung über WLAN oder LAN

• per WLAN direkt zu einer WLAN-Box /einem LAN-Modul

WLAN-Box / LAN-Modul laufen als WLAN Access Point und sind nach Verbindungsaufbau unter der festen IP-Adresse 192.168.33.1 erreichbar. Dieser Modus ist bei Auslieferung eingestellt und kann durch die Taste (s.u. Hinweise) zurückgestellt werden. Ohne Anmeldung am Router ist auch eine stand-alone-Lösung möglich. WLAN Netzname und Passwort des Access Point werden über das ConfigTool eingestellt, siehe Modus direkt im Abschnitt "WLAN-Box: Modus".

Das Passwort sollte nach Erstinbetriebnahme geändert werden!

• über einen Router

WLAN-Box / LAN-Modul melden sich als Client bei einem Router an. Sie können auch vom Nutzer angemeldet werden. Danach sind sie mit der vom Router vergebenen IP-Adresse über den Router erreichbar. Erst wird dieser Modus mit dem ConfigTool eingestellt, siehe Modus über Router im Abschnitt "WLAN-Box: Modus". Dann wird die vom Router vergebene IP-Adresse für das ConfigTool eingestellt, siehe über Router im Abschnitt "WLAN-Box: Adresse".

• nur LAN-Modul: per Ethernet Kabel über einen Router

Das LAN-Modul wird mit einem Ethernetkabel direkt mit dem Router verbunden. Danach weiter wie im vorigen Absatz über Router.

Hinweise:

Bei direkter WLAN Verbindung muss vor dem Aufruf des ConfigTool vom PC / Smartphone / Tablet aus die WLAN-Verbindung aufgebaut werden. Unter Windows und Android kann das ConfigTool dies übernehmen, siehe Abschnitt WLAN Start.

Bei Betrieb über Router sollte die vom Router vergebene IP-Adresse bei jedem Verbindungsaufbau zum Router seitens der WLAN-Box bzw. des LAN-Moduls dieselbe sein. Das muss im Router eingestellt werden. Beispielsweise bei der Fritzbox unter Heimnetz, Heimnetzübersicht, Einstellungen für Gerät ändern (Stift klicken), Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen und bei Linksys-Routern unter Einrichtung, DHCP Reservierung, Gerät selektieren, Clients hinzufügen.

WLAN-Box und LAN-Modul können beide durch Betätigen der Taste für 3 Sekunden, bis die LED gleichmäßig blinkt, auf ihre WLAN Grundeinstellung zurückgesetzt werden: Betrieb als Access Point, WLAN Netzname HAUTAU-WLAN-Box-Hnnnnnn bzw. HAUTAU-LAN-Modul-Hnnnnnn, WLAN Passwort Hnnnnnn, WLAN nicht versteckt.

Wenn keine Verbindung hergestellt wird, schaltet das LAN-Modul nach 5 Minuten WLAN ab. Um das LAN-Modul wieder per WLAN zu verbinden, muss der Taster am LAN-Modul 3 Sekunden lang betätigt werden, bis die LED gleichmäßig blinkt.

Start

Nach dem Start der ConfigTool-App baut diese eine Verbindung zur WLAN-Box bzw. zum LAN-Modul auf und prüft die dort installierte Firmware auf Kompatibilität. Ist sie nicht kompatibel, wird eine kompatible Firmware in die WLAN-Box bzw. das LAN-Modul geladen und gestartet.

WLAN-Box prüfen
Verbindung zu WLAN-Box ok Version prüfen 1.0.0 Update übertragen

Hinweise:

Bei langsamen Smartphones kann es passieren, dass der Verbindungsaufbau zur WLAN-Box bzw. zum LAN-Modul zu einer Zeitüberschreitung (Timeout) führt. Ggf. hilft es, mehrfach zu probieren durch Neustart des ConfigTool.

Wenn ein Firmware-Update des LAN-Moduls mit angeschlossenem LAN/KNX-Interface gemacht wird, muss danach das Interface aus- und wieder eingeschaltet oder es muss ein Reset ausgelöst werden.

Bedienung

Die Bedienung geschieht über Antippen und Wischen. Ohne Touch-Screen (Windows) wird das Antippen mit einem Mausklick gemacht und das Wischen mit Betätigen der linken Taste auf der Maus und Ziehen bei festgehaltener Taste.

Wischen nach links / rechts wechselt auf das vorherige / nächste Gerät, wenn mehr als eins durch den Adress-Scan – siehe Abschnitt "Geräte suchen" – gefunden wurde.

Wischen nach unten / oben scrollt den Bereich, wenn nicht alle Informationen auf die Anzeige passen, z.B. bei Geräteinformationen oder Listen.

Ausgewählte Optionen werden orange dargestellt.

Für jedes Gerät wird die HAUTAU-Bus-Adresse rechts oben unter der Menüleiste angezeigt.

Wenn die Verbindung zu dem Gerät nicht aufgebaut werden kann, erscheint links daneben ein Warndreieck mit Ausrufezeichen:





Bedienung (Fortsetzung)

Wenn Geräte-Parameter verändert werden sollen, die die Gewährleistung betreffen, wird einmalig ein zu bestätigender Warnhinweis angezeigt:

WARNUNG		
Unautorisierte Eingriffe in das Gerät haben den Verlust der Gewährleistung zur Folge!		
Akzeptieren Ablehnen		

Es gibt weitere gerätespezifische Warnhinweise, beispielsweise bei der Kompaktzentrale RAZ-K.

Adressvergabe im HAUTAU-Bus-System

Im HAUTAU-Bus-System hat jedes Gerät eine eindeutige Adresse zwischen 0 und 255.

An die HAUTAU WLAN-Box bzw. das HAUTAU LAN-Modul dürfen maximal 30 Geräte angeschlossen werden. Um Geräte bei der Gerätesuche schneller finden zu können, ist es sinnvoll, nur die Adressen 1 bis 30 zu verwenden.

Bei Auslieferung hat jedes Gerät mit HAUTAU Bus eine feste Adresse entsprechend dem Gerätetyp. Wird mehr als ein Gerät desselben Typs verwendet, muss die Adresse geändert werden. Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:

1. Gerät an HAUTAU ConfigBox anschließen

oder an HAUTAU WLAN-Box / LAN-Modul ohne andere angeschlossene Geräte

- 2. Gerät mit Spannung versorgen (nicht erforderlich für 24 V-Geräte an der ConfigBox mit Steckernetzteil)
- 3. Abschnitt "Geräte suchen" durchführen, um die aktuell eingestellte Adresse zu finden
- 4. Abschnitt "Adresse ändern" Adresse des Gerätes ändern
- 5. Gerät einbauen und an den verlegten HAUTAU-Bus anschließen

Soll das Gerät erst eingebaut und dann die Adresse eingestellt werden, ist darauf zu achten, dass die bei Auslieferung eingestellte Geräteadresse bei keinem anderen angeschlossenen Gerät eingestellt wurde, oder die anderen Geräte sind für die Adresseinstellung des neuen Gerätes auszuschalten. Aus technischen Gründen stehen die Adressen 62 und 170 nicht zur Verfügung.

Menü

Das Menü ist über die Menüleiste am oberen Rand erreichbar. Antippen eines Eintrags öffnet die Listen mit den einzelnen Menüpunkten.

Bei Ein/Aus-Einstellungen wird die Einstellung angezeigt, die durch Antippen des Menüpunktes neu eingestellt wird.

Die Menülisten können ohne Ausführung eines Befehls geschlossen werden durch Antippen außerhalb der Listen.

Einstellung

Durch Antippen von Einstellung in der Menüleiste geht das Einstellungs-Menü auf:

	Einstellung	Werkzeuge					
,	Vibration aus						
-	Ton ein						
Rücksetzen							
WLAN Start							
1	WLAN Box:						
,	Adresse						
I	Modus						
I	Eingänge						

Vibration ein / aus

	Einstellung	Werkzeuge			
١	Vibration aus	5			
Ton ein					
Rücksetzen					
WLAN Start					
1	WLAN Box:				
,	Adresse				
I	Modus				
I	Eingänge				

Dieser Menüpunkt erscheint nur für Geräte (Smartphone / Tablet), die einen Vibrationsalarm besitzen. Wenn Vibration eingeschaltet ist, gibt jede Eingabe durch kurzes Vibrieren eine haptische Bestätigung.



Ton ein / aus



"Ton ein" ist sinnvoll, wenn Vibration ausgeschaltet bzw. kein Vibrationsalarm vorhanden ist. Jede Eingabe gibt durch einen kurzen Ton eine Bestätigung.

Rücksetzten

Einstellung	Werkzeug			
Ton aus				
Rucksetzen				
WLAN Start				
WLAN Box:				
Adresse				
Modus				
Eingänge				

Es erscheint ein Auswahlmenü:



"Service" setzt die beim Start vorhandenen Geräte zurück auf PRIMAT kompakt 195 Comfort Drive mit der HAUTAU-Bus-Adresse 20, SKA 20 Comfort Drive mit der Adresse 22.

"Adresse Gerätesuche" setzt die für die Gerätesuche eingestellten HAUTAU-Bus-Adressen zurück auf :

0, 1, 2, 14, 20-34, 103 - enthalten sind alle möglichen Adressen von Geräten bei Auslieferung.

"ALLES" setzt obige und alle anderen gespeicherten Einstellungen zurück.

WLAN Start



Nur für Windows und Android. Es kann ein WLAN-Netz angegeben werden, mit dem sich beim Start der ConfigTool-App das Smartphone / Tablet / Notebook verbindet. Nach Beendigung der App wird wieder mit dem WLAN Netz verbunden, mit dem das Smartphone / Tablet / Notebook vor dem Start der App verbunden war. Die Option dient zur automatisierten Anmeldung, falls ein WLAN-Netz über einen Router vorhanden ist, die WLAN-Box oder das LAN-Modul aber nicht an diesem Router angemeldet sind, sondern direkt oder über einen anderen Router betrieben werden. In normalem Betrieb - direkt oder über nur einen Router - wird diese Option nicht benötigt.

Es erscheint der Dialog:



Bei Auswahl von Ja muss ein WLAN Netzname eingegeben werden:



Falls aktuell eine Verbindung zu einem WLAN Netzwerk besteht, erscheint der Button "Aktuell". Mit diesem kann der aktuelle Netzwerkname übernommen werden.

Ein Passwort wird nicht eingegeben. Damit eine Verbindung erfolgreich aufgebaut werden kann, muss diese auf dem Smartphone / Tablet / Notebook eingerichtet werden, bzw. eingerichtet worden sein (mindestens einmal verbunden).



WLAN-Box: Adresse

Einstellung	Werkzeug
Ton aus	
Rücksetzer WLAN Star	 ז t
WLAN Box	:
Adresse	
Modus	
Eingänge	

Hier wird die IP-Adresse eingestellt, mit der das ConfigTool Verbindung mit der WLAN-Box oder dem LAN-Modul aufnimmt. Hier wird nicht der Modus selbst, direkt / über Router, eingestellt – dazu siehe Abschnitt WLAN-Box: Modus.

Ist die Verbindung direkt, d.h. ohne über einen Router zu gehen, muss keine Adresse eingestellt werden, da WLAN-Box bzw. LAN-Modul in diesem Modus die nicht einstellbare feste IP-Adresse 192.168.33.1 haben.

WLAN Box er	WLAN Box erreichbar unter		
direkt	über Router		
Abbruch	ОК		

Wird über Router gewählt, kann die IP-Adresse eingegeben werden. Es wird nur eine gültige Adresse akzeptiert. Solange die Adresse nicht gültig ist, erscheint sie rot eingefärbt.

WLAN Box erreichbar unter			
IP-Adresse n.n.n.n			
192.168.33.1			
direkt	über Router		
Abbruch	ОК		

WLAN-Box: Modus

Einstellung	Werkzeug
Ton aus	
Rücksetzer WLAN Star	n t
WLAN Box	:
Adresse	
Modus	
Eingänge	

WLAN-Betriebsmodus der WLAN-Box bzw. des LAN-Moduls einstellen. Siehe dazu auch Abschnitt "Verbindung über WLAN oder LAN". Hier wird eingestellt, ob WLAN-Box bzw. LAN-Modul als WLAN-Access-Point arbeiten, so dass man sich mit Smartphone / Tablet / Notebook direkt damit verbinden kann (Modus "direkt"), oder ob sich WLAN-Box bzw. LAN-Modul an einem WLAN-Router anmelden und nur darüber erreichbar sind (Modus "über Router").

Beide Modi können nur dann eingestellt werden, wenn das einzugebende Passwort mindestens 8 Zeichen lang ist. Ist es kürzer, wird es rot angezeigt und der Button Übernehmen ist nicht vorhanden:

WLAN Box Verbindung				
direkt	Wechseln			
Netz-Name (SSID, 1-32 Zeichen):				
HAUTAU-WLAN-Box	H000019	8		
Passwort (8-32 Zeichen):				
******	,			
L	Zeigen Ja <mark>Nein</mark>			
versteckt:				
	Abbruch			

Das Passwort kann durch Betätigen des Buttons "Zeigen" im Klartext angezeigt werden und durch den Button "Verstecken" wieder versteckt werden:

			_			
WLAN Box V	/erbindun	g		WLAN Box V	Verbindun	g
direkt	Wec	shseln		direkt	Wec	hseln
Netz-Name (SSID, 1-3	2 Zeiche	n):		Netz-Name (SSID, 1-3	32 Zeiche	n):
HAUTAU-WLAN-Box-	H000019	8		HAUTAU-WLAN-Box	-H000019	8
Passwort (8-32 Zeich	en):			Passwort (8-32 Zeich	ien):	
	Zeigen			P 035W011125	Verst	tecken
versteckt:	Ja	Nein		versteckt:	Ja	Nein
WPS:						
Übernehmen	Abbruch			Übernehmen	Abb	bruch



WLAN-Box: Modus (Fortsetzung)

Im Modus "direkt", also wenn WLAN-Box bzw. LAN-Modul als WLAN Access Point arbeiten, kann das selbstständige Melden des WLAN Netzes abgeschaltet werden durch "versteckt: Ja". Sofern dann keine Verbindung manuell aufgebaut wird, bleibt der Access Point unsichtbar. **Diese Option ist z.B. auch zu wählen, wenn die WLAN Box nur als Schalteingang ohne WLAN für angeschlossene Geräte eingesetzt wird.** Im Modus über Router kann die Verbindung mit dem Router auch vereinfacht per WPS (Wi-Fi Protected Setup) eingerichtet werden, falls der Router dies kann. Es müssen dann weder Netzwerk-Name noch Passwort eingegeben werden. Es erscheint der Button "Starten", der betätigt wird, sobald am Router WPS eingeschaltet wurde.



Vorgehensweise für den direkten Betrieb ohne Router:

- 1. Einstellungen, Abschnitt "WLAN-Box: Modus",
 - "direkt" Button Wechseln falls "über Router" eingestellt
- 2. WLAN-Netzname eingeben, unter dem die WLAN-Box / das LAN-Modul erreichbar sein sollen
- 3. Passwort eingeben für das Anmelden an der WLAN-Box / am LAN-Modul (Buttons Zeigen / Verstecken zur Anzeige des Passwortes)
- 4. nur, falls die WLAN-Box / das LAN-Modul nicht sichtbar sein sollen im WLAN: versteckt: Ja (dann ist eine Verbindung nur mit manueller Eingabe des Netz-Namens möglich)
- 5. Übernehmen die Verbindung bricht ab
- 6. mit Smartphone / Tablet / Notebook neue WLAN-Verbindung herstellen

WLAN-Box: Modus (Fortsetzung)

siehe gesonderte Schritt-für-Schritt-Anleitung "Einbindung in einen bauseitigen WLAN-Router" unter www.hautau.de

Vorgehensweise für Betrieb über Router (ohne WPS):

- "Einstellungen", Abschnitt "WLAN-Box: Modus", über Router - Button "Wechseln" falls "direkt" eingestellt
- 2. WLAN-Netzname des Routers eingeben, mit dem sich die WLAN-Box / das LAN-Modul verbinden sollen
- 3. Passwort eingeben für das WLAN-Netz des Routers (Buttons "Zeigen / Verstecken" zur Anzeige des Passwortes)
- 4. "Übernehmen" die Verbindung bricht ab
- 5. am Router die Netzwerkverbindungen prüfen, Gerätename "HAUTAU-WLAN-Box" oder "HAUTAU-LAN-Modul", die vom Router dafür vergebene IP-Adresse merken und am Router einstellen, dass dieses Gerät immer diese IP-Adresse bekommt
- 6. obige Adresse dem ConfigTool mitteilen "Einstellung", Abschnitt "WLAN-Box: Adresse"
- 7. mit Smartphone / Tablet / Notebook WLANVerbindung mit dem Router herstellen

Vorgehensweise für Betrieb über Router (mit WPS):

- "Einstellungen", Abschnitt "WLAN-Box: Modus", "über Router" - Button "Wechseln" falls "direkt" eingestellt
- 2. WPS: Ja
- 3. WPS am Router aktivieren
- 4. "Starten" die Verbindung bricht ab
- 5. Weiter wie bei "ohne WPS", Punkt 5.



WLAN-Box: Eingänge

Einstellung	Werkzeug
Ton aus	
Rücksetzer WLAN Star	 t
WLAN Box	:
Adresse	
Modus	
Eingänge	

Festlegen der HAUTAU-Bus-Geräte, die durch die Schalter-Eingänge der WLAN-Box bzw. des LAN-Moduls angesprochen werden. Es werden nicht automatisch alle Geräte angesprochen, um z.B. zu ermöglichen, dass bei Anschluss eines Regenmelders sich nur die Fenster schließen, nicht aber andere an den HAUTAU-Bus angeschlossene Geräte reagieren. Bei Auslieferung sind die Geräte mit den HAUTAU-Bus-Adressen 20 und 22 voreingestellt.

Zur Auswahl gestellt werden die vorher konfigurierten Geräte und die nach Abschnitt "Geräte suchen" gefundenen Geräte, die AUF- / STOP- / ZU-Befehle verstehen. Die orange markierten Einträge sind eingestellt. Tippen auf einen Eintrag ändert den Status.



Hinweise:

An die AUF-/ ZU-Eingänge (Pfeilsymbole) der WLAN-Box bzw. des LAN-Moduls können sowohl Schalter wie auch Taster angeschlossen werden.

Wird ein Eingang AUF oder ZU länger als 1,5 Sekunden geschaltet, wird auf Totmann-Betrieb erkannt. D.h. Loslassen / Zurückstellen des Bedienelementes/Schalters stoppt die Bewegung des Antriebs. Wenn nach Schalten AUF oder ZU der jeweilige andere Eingang auch innerhalb von 0,5 Sekunden geschaltet wird, wird auf STOP erkannt. Das ermöglicht den Betrieb sowohl mit zwei Tasten (z. B. Doppeltaster) als auch dem HAUTAU-Lüftungstaster, bei dem die dritte, separate Taste (STOP) das gleichzeitige Drücken der beiden anderen Tasten auslöst.

Wenn der Eingang mit dem Schlossymbol geschaltet ist, wird an alle konfigurierten Geräte der ZU-Befehl gesendet (Totmann-Betrieb: übergeordneter Befehl). Solange der Eingang geschaltet bleibt, werden die Befehle AUF / STOP / ZU blockiert (Totmann-Betrieb: vom Taster und WLAN-Eingang). Hier kann beispielsweise ein Regenmelder angeschlossen werden.

Werkzeuge

Durch Antippen von "Werkzeuge" in der Menüleiste geht das Werkzeuge-Menü auf:

nstellung	Werkzeuge	
Geräte suchen		
Adresse ändern		
Über		
Beenden	I	

Geräte suchen

nstellung	Werkzeuge
Geräte s	uchen
Adresse	ändern
Über	
Beenden	I

Mit diesem Werkzeug werden alle am HAUTAU-Bus angeschlossenen Geräte identifiziert und für die Anzeige der Geräte im ConfigTool übernommen.

Da das Scannen aller möglichen HAUTAU-Bus-Adressen relativ lange dauert, kann der Adressbereich eingeschränkt werden. Nur die orange gefärbten Adressen werden abgefragt. Durch Tippen auf ein Adressviereck wird zwischen wird "abgefragt" und "wird nicht abgefragt" umgeschaltet. Durch Tippen auf eine der Zahlen wird die ganze Reihe zwischen wird "abgefragt" und wird "nicht abgefragt" umgeschaltet. Änderungen der Abfragen werden als Konfiguration automatisch gespeichert. Die Grundkonfiguration enthält alle Adressen, die HAUTAU-Bus-Geräte im Auslieferungszustand haben können. Die Grundkonfiguration kann gemäß Abschnitt "Rücksetzen" jederzeit wieder eingestellt werden.

Im HAUTAU-Bus-System gibt es ein einziges Gerät mit einem Abschlusswiderstand – "Pullup". Das ist normalerweise die WLAN-Box bzw. das LAN-Modul. In besonderen Situationen kann ein solcher Widerstand an einem anderen Gerät vorhanden sein. Dann kann er an der WLAN-Box / dem LAN-Modul durch den Button "Pullup" aus/eingeschaltet werden (orange: eingeschaltet, grau: ausgeschaltet).

Der Auslieferungszustand der Kompaktzentrale RAZ-K ist beispielsweise mit Pullup (Jumper). Soll eine solche RAZ-K mit dem ConfigTool parametriert werden, muss der Pullup-Widerstand der WLAN-Box / des LAN-Moduls ausgeschaltet werden.



Werkzeuge (Fortsetzung)



Mit dem Button "Start" wird das Suchen von HAUTAU-Bus-Geräten gestartet. Die Farbe rot zeigt an, welche Adresse gerade abgefragt wird. Die Farbe grün zeigt ein gefundenes Gerät an. Mit dem Button "Stopp" wird die Abfrage gestoppt. Die bis dahin gefundenen Geräte können übernommen werden. Der Button "Abbruch" beendet die Abfrage, ohne dass Geräte übernommen werden.



Nach Ende der Gerätesuche können die gefundenen Geräte übernommen werden mit dem Button "Geräte übernehmen". Übernehmen bedeutet, dass die Geräte in der Geräteanzeige des ConfigTool erscheinen, auch beim Neustart des ConfigTool.

Geräte suchen		
	16	
Start	32	
	48	
Geräte übernehmen	64	
	80	
Abbruch	96	
	112	
	128	
	144	
	160	
	176	
	192	
Dullup	208	
Pullup	224	
	240	

Es gibt einige Geräte, die aus historisch technischen Gründen nicht eindeutig identifiziert werden können. In diesem Fall fordert ein Auswahldialog dazu auf, das richtige Gerät auszuwählen:

	_
Gerät mit Adresse 20	
Primat kompakt 195	
SM2/EM2	
ABBRUCH	

Ältere Kompaktzentralen RAZ-K können ebenfalls nicht identifiziert werden. In diesem Fall ist die Auswahl zwischen Unbekanntes Gerät und Kompaktzentrale RAZ-K zu treffen.

Adresse ändern



Mit diesem Werkzeug wird die HAUTAU-Bus-Adresse eines Gerätes geändert. Dazu muss die aktuell eingestellte Adresse bekannt sein, z.B. durch "Geräte suchen" (siehe Abschnitt "Geräte suchen". Zu den HAUTAU-Bus-Adressen siehe Abschnitt "Adressvergabe im HAUTAU-Bus-System".

Es müssen die aktuelle Adresse "IST:" eingegeben werden und die neue Adresse "SOLL:" Es können mehrere Adressen nacheinander geändert werden. Der Button "OK" führt eine Adressänderung durch, der Button "Beenden" beendet das Werkzeug. Nach erfolgreicher Änderung sollte "Geräte suchen" (siehe Abschnitt "Geräte suchen") neu ausgeführt werden.

Aus technischen Gründen sind die Adressen 62 und 170 nicht zulässig. Wird eine dieser Adressen eingegeben, verschwindet der Button "OK".

Gerá	äteadresse ändern
0 bis 2	55 außer 62 und 170
IST:	14
SOLL:	3
OK	Deceder
UK	Beenden

Bei nicht erfolgreicher Adressänderung wird der Button "OK" rot eingefärbt.





Über

instellung	Werkzeuge	
Geräte suchen		
Adresse ändern		
Über		
Beenden		

Gibt die Versionsnummer des ConfigTool aus:

HAUTAU ConfigTool
Version 2.0.19
ОК

Beenden



Beendet das ConfigTool ohne weitere Rückfrage.

Geräte

Hinweis:

Antriebe werden mit aktiver Phasenansteuerung ausgeliefert. Wenn die Antriebe nur über den HAUTAU-Bus angesteuert werden sollen, muss auf "24V busgesteuert" umgeschaltet werden, da andernfalls nach einem Stromausfall ein Antrieb ggf. ungewollt losläuft.

PRIMAT kompakt 195 Comfort Drive

H HAUTAU		Einstellung	Werkzeuge
PRIMAT kompakt 195 Comfort D	rive		20
Seriennummer: Version: Software-Version:	65535 24V phasengesteuert 1.10		
Endposition ZU: Endposition AUF: Stromabschaltung:	erreicht		
Version:		ändern	
Ausstellweite:	100mm	190mm	
Geschwindigkeit AUF:	langsam	normal	schnell
Geschwindigkeit ZU:	langsam	normal	schnell
			▶ ◀

Angezeigt werden:

Seriennummer:	die Seriennummer 1-65534,
	65535 = interne Seriennummer
Version:	"24V phasengesteuert" - nach Anlegen der Spannung fährt der Antrieb, die Richtung wird über die Polarität erkannt
	"24V busgesteuert" - der Antrieb fährt nur nach Befehl über den HAUTAU Bus
	"230V phasengesteuert" - nach Anlegen der Spannung fährt der Antrieb, die Richtung wird über die angelegte Phase erkannt
	24V / 230V sind beide vorhanden, da dieselbe Firmware genutzt wird – die 230V-Version basiert auf der 24V-Version, lediglich die Richtungserkennung muss passend eingestellt sein
Software-Version:	major / minor Version der Firmware im Antrieb
Endposition ZU:	keine Anzeige / "erreicht", wenn der Endschalter ZU ausgelöst hat
Endposition AUF:	keine Anzeige / "erreicht", wenn der Endschalter AUF ausgelöst hat
Stromabschaltung:	keine Anzeige / "ausgelöst", wenn die Stromabschaltung ausgelöst hat



PRIMAT kompakt 195 Comfort Drive (Fortsetzung)

Einstellungen:

Version:

die Version, s.o.



Ausstellweite: 100 oder 190 mm

Geschwindigkeit AUF:

2	
langsam	4 mm/s (keine Laufzeitangabe)
normal	5 mm/s
schnell	9,5 mm/s

Geschwindigkeit ZU: wie bei AUF

Direkt nach dem Einstellen eines Wertes wird die aktuelle Einstellung vom Antrieb neu eingelesen.

Wurde der Wert nicht übernommen, springt die Anzeige wieder auf den vorherigen Wert.

Mit den Buttons ganz unten kann der Antrieb gefahren werden: AUF – STOP – ZU.

SKA 20 Comfort Drive

() налтац	Einste	ellung	Werkzeuge
SKA 20 comfort drive			22
Seriennummer: Software-Version: Modus: Selbsterkennung:	65001 1.7 busgesteuert ein		
Endposition AUF: Stromabschalt. AUF: Stromabschalt. ZU:	ausgelöst		
Modus:	änd	ern	
Geschwindigkeit AUF:	normal		RWA
Geschwindigkeit ZU:	normal		chnell
			▶

Angezeigt werden:

Seriennummer:	die Seriennummer 1-65534,
	65535 = interne Seriennummer
Software-Version:	major / minor Version der Firmware im Antrieb
Modus:	"phasengesteuert" - nach Anlegen der Spannung fährt der Antrieb, die Richtung wird
	über die Polarität erkannt
	"busgesteuert" - der Antrieb fährt nur nach Befehl über den HAUTAU Bus
	"Master Tandem", "Slave", "Master Folge", "Master Tandem/Folge" - Betriebsmodus
	bei Tandem, Folge, Tandem/Folge Betrieb (genau ein Antrieb ist Master, der bzw. die
	anderen sind Slaves)
Selbsterkennung:	ein - der Betriebsmodus bei Tandem, Folge, Tandem-Folge wird automatisch erkannt
	(kein Betrieb mit ConfigTool), aus - keine Selbsterkennung des Betriebsmodus, nur ein
	einzelner Antrieb kann mit dem ConfigTool betrieben werden
Endposition AUF:	keine Anzeige / "erreicht", wenn der Endschalter AUF ausgelöst hat
Stromabschalt. AUF:	keine Anzeige / "ausgelöst", wenn die Stromabschaltung in Richtung AUF ausgelöst
	hat
Stromabschalt. ZU:	keine Anzeige / "ausgelöst", wenn die Stromabschaltung in Richtung ZU ausgelöst hat
	(es gibt keinen Endschalter für die ZU Position)



SKA 20 Comfort Drive (Fortsetzung)

Einstellungen:

Modus: Einstellung des Betriebsmodus, s.o. Alle Einstellungen außer "phasengesteuert" und "busgesteuert" nur, wenn die automatische Selbsterkennung ausgeschaltet ist.

Modus ändern
phasengesteuert
busgesteuert
Master Tandem
Slave
Master Folge
Master Tandem/Folge
BEENDEN

Geschwindigkeit AUF:

	-	
	normal	7,7 mm/s
	RWA (schnell)	10 mm/s - nur damit ist ein RWA-Betrieb zugelassen
Geschv	vindigkeit ZU:	
	normal	7,7 mm/s
	schnell	10 mm/s

Direkt nach dem Einstellen eines Wertes wird die aktuelle Einstellung vom Antrieb neu eingelesen. Wurde der Wert nicht übernommen, springt die Anzeige wieder auf den vorherigen Wert. Mit den Buttons ganz unten kann der Antrieb gefahren werden: AUF – STOP – ZU.

Hinweis:

Mehrere Antriebe, die über den HAUTAU-Bus verbunden als Tandem / Folge / Tandem/Folge arbeiten, können nicht zusammen mit dem ConfigTool betrieben werden.

SM2/EM2

Н наитаи	Einstellung Werkzeug
SM2/EM2	20
Seriennummer: Version: Software-Version:	01475 230V phasengesteuert 1.0
Endposition ZU: Endposition AUF: Stromabschaltung:	erreicht
Version:	ändern
Öffnungsweite:	18mm 36mm 56mm
Geschwindigkeit:	normal schnell

Angezeigt werden:

Seriennummer:	die Seriennummer 1-65534, 65535 = interne Seriennummer
Version:	"24V phasengesteuert" - nach Anlegen der Spannung fährt der Antrieb, die Richtung wird über die Polarität erkannt
	"24V busgesteuert" - der Antrieb fährt nur nach Befehl über den HAUTAU Bus
	"230V phasengesteuert" - nach Anlegen der Spannung fährt der Antrieb, die Richtung wird über die angelegte Phase erkannt
	24V / 230V sind beide vorhanden, da dieselbe Firmware genutzt wird - die 230V-Version basiert auf der 24V-Version, lediglich die Richtungserkennung muss passend eingestellt sein
Software-Version:	major / minor Version der Firmware im Antrieb
Endposition ZU:	keine Anzeige / "erreicht", wenn der Endschalter ZU ausgelöst hat
Endposition AUF:	keine Anzeige / "erreicht", wenn der Endschalter AUF ausgelöst hat
Stromabschaltung	: keine Anzeige / "ausgelöst", wenn die Stromabschaltung ausgelöst hat

Einstellungen:

Version:

die \	/ersion, s.o.
	Version ändern
	24V phasengesteuert
	24V busgesteuert
	230V phasengesteuert
	BEENDEN

Öffnungsweite: 18 oder 36 oder 56 mm Geschwindigkeit: für AUF und ZU: normal 4 mm/s

Direkt nach dem Einstellen eines Wertes wird die aktuelle Einstellung vom Antrieb neu eingelesen. Wurde der Wert nicht übernommen, springt die Anzeige wieder auf den vorherigen Wert. Mit den Buttons ganz unten kann der Antrieb gefahren werden: AUF – STOP – ZU.



SM2/EM2 Comfort Drive

HAUTAU	Einstellung Werkzeuge
SM2/EM2 comfort drive	30
Seriennummer: Version: Software-Version:	65535 24V phasengesteuert 1.10
Endposition ZU: Endposition AUF: Stromabschaltung:	erreicht
Zyklen:	5
Version:	ändern
Öffnungsweite:	18mm <u>36mm</u> 56mm
Geschwindigkeit:	normal schnell

Geschwindigkeit: für AUF und ZU langsam 1,3 mm/s normal 1,5 mm/s schnell 2,8 mm/s

Ansonsten Abschnitt "SM2/EM2", zusätzlich wird die Anzahl Zyklen angezeigt, die der Antrieb bislang gefahren ist. Ein Zyklus ist einmal Öffnen und Schließen.

Kompaktzentrale RAZ-K

Die Kompaktzentrale RAZ-K enthält bei Auslieferung einen Pullup-Widerstand auf dem HAUTAU-Bus. Deshalb muss bei der Gerätesuche der Pullup-Widerstand der WLAN-Box bzw. des LAN-Moduls ausgeschaltet werden, siehe Abschnitt "Geräte suchen".

HAUTAU				
Kompaktzentrale RAZ-K				0
Seriennummer: Software-Version:	65535			
Windmesszeit:		5	sec	
Windstärke:		frisch	ne Brise	
Lüftungszeit:		2	min	
Lüftungszyklus:		А	US	
Öffnungsweite:		40	sec	
Sperrzeit Wind/Regen:		50	sec	
Alarm/Auf bei Störung:		EIN	AUS	
Nachtakten:		EIN	AUS	
Totmann-Betrieb:		EIN	AUS	
		•		

Angezeigt werden:

Seriennummer:	die Seriennummer 1-65534,
	65535 = interne Seriennummer
Software-Version:	major / minor Version der Firmware

Einstellungen:

Windmesszeit:

AUS, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 Sekunden

Windmessze	eit einstellen
AUS	
1 sec	
2 sec	
3 sec	
4 sec	
5 sec	
10 sec	
15 sec	
20 sec	
25 sec	
	Abbruch

Windstärke:

"AUS" oder "2 Bft" bis "9 Bft", siehe Dialog

Windstärke	einstellen
AUS	
2 Bft - leichte Brise	
3 Bft - schwache Bris	е
4 Bft - mäßige Brise	
5 Bft - frische Brise	
6 Bft - starker Wind	
7 Bft - steifer Wind	
8 Bft - stürmischer Wi	ind
9 Bft - Sturm	
	Abbruch
	Abbruch



Kompaktzentrale RAZ-K (Fortsetzung)

Lüftungszeit:	AUS, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 Minuten
Lüftungszyklus:	AUS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Stunden
Öffnungsweite:	3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 Sekunden, 3 Minuten, keine Abschaltung
Sperrzeit Wind/Regen:	AUS, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 sec
Alarm/Auf bei Störung:	mit AUS wird aufgefahren nur bei Alarm, mit EIN wird zusätzlich bei jeder Störung aufgefahren - vor dieser Einstellung erscheint eine Warnung:



Nachtakten: Totmann-Betrieb:

EIN oder AUS - wenn EIN, gelten die meisten Einstellungen nicht mehr:

Kompaktzentrale RAZ-K Seriennummer: Software-Version:	65535	0
Seriennummer: Software-Version:	65535	
Windmesszeit:		
Windstärke:		
Lüftungszeit:		
Lüftungszyklus:		
Öffnungsweite:		
Sperrzeit Wind/Regen:		
Alarm/Auf bei Störung:	EIN	AUS
Nachtakten:	EIN	AUS
Totmann-Betrieb:	EIN	AUS

EIN oder AUS

und es erscheint vor Umstellung von EIN auf AUS eine Warnmeldung:



Direkt nach dem Einstellen eines Wertes wird die aktuelle Einstellung neu eingelesen.

Wurde der Wert nicht übernommen, springt die Anzeige wieder auf den vorherigen Wert.

Mit den Buttons ganz unten können die angeschlossenen Antriebe gefahren werden: AUF – STOP – ZU.

Multisensor MS

H HAUTAU	Einstellung Werkzeuge
Multisensor MS	20
Seriennummer: Software-Version:	01233
Temperatur: Feuchtigkeit: C02:	25.1 °C 38 % 1120 ppm
Temperatur untere Grenze:	21 °C
Temperatur obere Grenze:	25 °C
Feuchtigkeit untere Grenze:	40 %
Feuchtigkeit obere Grenze:	60 %
CO2 untere Grenze:	800 ppm
CO2 obere Grenze:	1600 ppm

Angezeigt werden:

Seriennummer:	die Seriennummer 1-65534,	
	65535 = interne Seriennummer	
Software-Version:	major / minor Version der Firmware - leer bei älteren Geräten,	
	die diese Information noch nicht bereitstellen	
Temperatur:	[°C]	
Feuchtigkeit:	[%]	
CO2:	[ppm]	

Einstellungen:

Temperatur untere Grenze:	15-35 °C
Temperatur obere Grenze:	(wie Temperatur untere Grenze)

	Temperatur ur	ntere Grenze
15 °C		
16 °C		
17 °C		
18 °C		
19 °C		
20 °C		
21 °C		
22 °C		
23 °C		
24 °C		
		Abbruch



Multisensor MS (Fortsetzung)

 Feuchtigkeit untere Grenze:
 0, 5, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 %

 Feuchtigkeit obere Grenze:
 (wie Feuchtigkeit untere Grenze)

 CO₂ untere Grenze:
 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 ppm

 CO₂ obere Grenze:
 (wie CO2 untere Grenze)

nur ab Software-Version 1.10:

Laufzeit AUF:

Laufzeit ZU:

Automatik:

AUS, 1, 2, 3, 4 ,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 Sekunden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten (wie Laufzeit AUF) Ein oder AUS

() нацтац	Einstellung Werkzeuge
Multisensor MS	1
Seriennummer: Software-Version:	65535 1.10
Temperatur: Feuchtigkeit: C02:	23.8 °C 41 % 370 ppm
Temperatur untere Grenze:	21 °C
Temperatur obere Grenze:	28 °C
Feuchtigkeit untere Grenze:	40 %
Feuchtigkeit obere Grenze:	70 %
CO2 untere Grenze:	600 ppm
CO2 obere Grenze:	800 ppm
Laufzeit AUF:	30 sec
Laufzeit ZU:	10 sec
Automatik:	AUS

Move HS Comfort Drive



Angezeigt werden:

Seriennummer:

die Seriennummer 1-65534,

65535 = interne Seriennummer

maior / minor Version der Firmware

Software-Version: Fenster abgesenkt: Fenster geschlossen: Fehler:

"Position erreicht", wenn das Fenster abgesenkt ist – nur für Fenster mit Hubantrieb "Position erreicht", wenn das Fenster geschlossen ist

"keine" oder die Anzahl gefundener Fehler, dann kann durch Betätigen des Buttons die Fehlerliste angezeigt werden

FEHLER		
Kommunikation mit Bedienteil		
	ОК	

Folgende Fehler werden erkannt: "Lichtvorhänge 1 / 2" "Linearmotor Strommessung" "Kurzschluss PWM Transistor T13" "Kommunikation mit Bedienteil" "TO Int oder Hauptschleife" "CPU Steuerregister" "Prüfsumme RAM, Flash, EEPROM" "RAM Test" "externer Watchdog hat ausgelöst" "Notaus Taster gedrückt" "Abschaltung durch Lichtvorhang 1 / 2" "Positionszähler" "Geschwindigkeitsmessung" "doppelt gespeicherte Variable" "Motorphase"

Mit den Buttons ganz unten kann der Antrieb gefahren werden: AUF – STOP – ZU.



Output-Box 230 V



Angezeigt werden:

Seriennummer:	die Seriennummer 1-65534,	
	65535 = interne Seriennummer	
Software-Version:	major / minor Version der Firmware	

Mit den Buttons ganz unten kann der Antrieb gefahren werden: AUF – STOP – ZU.

Unbekannte Geräte am HAUTAU-Bus

Neue Geräte, deren Typ dem ConfigTool noch nicht bekannt sind, werden als unbekannte Geräte angezeigt.

H HAUTAU	Einstellung Werkzeuge
unbekanntes Gerät	22
Gerätetyp: Seriennummer: Software-Version:	101 (65 hex) 65001 1.7

Angezeigt werden:

Gerätetyp:	Nummer des Gerätetyps
Seriennummer:	die Seriennummer 1-65534,
	65535 = interne Seriennummer
Software-Version:	major / minor Version der Firmware

Mit den Buttons ganz unten kann das Gerät gefahren werden: AUF – STOP – ZU.

ConfigBox

Beschreibung

Die ConfigBox bietet in Verbindung mit dem ConfigTool eine einfache Möglichkeit, um Produkte mit HAUTAU-Schnittstelle zu parametrieren und zu konfigurieren. Die Verbindung zwischen dem mobilen Endgerät und der ConfigBox erfolgt über eine WLAN Verbindung. Im Lieferumfang sind die entsprechen Kabel und Adapter enthalten, zum einfachen Anschluss per Steckverbindung.

Die Energieversorgung erfolgt über ein beiliegendes Steckernetzteil, wodurch auch ein Probefahren der Antriebe ermöglicht wird.



Inbetriebnahme

Nach Installation der ConfigTool-App (z. B. auf einem Tablet oder Smartphone) sowie dem Anschluss der ConfigBox an die Stromversorgung (falls erforderlich) ist diese nach ca. 1 Minute betriebsbereit und kann per WLAN eine Verbindung zwischen dem zu konfigurierenden Antrieb und dem digitalen Eingabegerät herstellen.

Parametrierung/Konfiguration der Antriebe

Bei mehreren baugleichen Antrieben in einer Gruppe müssen die Geräteadressen verändert werden, damit jeder Antrieb separat angesteuert werden kann. Dies geschieht über die Funktionen "Geräte suchen/Adresse ändern" in der ConfigTool-App.

Nähere Informationen für die Einstellung der Antriebe finden Sie im Abschnitt "ConfigTool-App".

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V DC
Stromabgabe vom Steckernetzteil	max.1A
Umgebungstemperaturbereich	0 °C +40 °C
Schutzart	IP 20 (nach DIN EN 60529)
Maße ConfigBox B x H x T	55 x 40 x 100 mm
Anschlusskabel	ca. 2 m mit 4-poligem Stecker
Adapterkabel zum EM 2	ca. 2 m

Abbildungsbeispiel:

Move HS Comfort Drive,


LAN-Modul

Beschreibung

Das LAN-Modul dient als Schnittstelle, um Befehle zwischen dem HAUTAU-Netzwerk und einem IPbasierenden Netzwerk auszutauschen. Der Austausch erfolgt kabelgebunden mit fest definierten Datenpunkten entsprechend den kompatiblen HAUTAU Produkten. Zur Integration in eine übergreifende Gebäudeautomation wird über das IP-Protokoll eine Anbindung an andere etablierte Netzwerke ermöglicht. In Abhängigkeit des verwendeten Bussystems werden zusätzliche Gateways benötigt, wie z.B. ein KNX/IP-Gateway.

Wichtige Hinweise

Das LAN-Modul kann von sich aus kein KNX. Zur KNX-Anbindung ist grundsätzlich ein WEINZIERL KNX IP BAOS 771 bzw. ein WEINZIERL KNX IP BAOS 773 Interface erforderlich. **Dieses Interface kann nicht über HAUTAU bezogen werden.** Zur KNX Anbindung ist ein Ethernet-Patchkabel erforderlich. Bewährt haben sich kurze Kabel mit abgewinkelten Steckern. **Dieses Kabel kann nicht über HAUTAU bezogen werden.** Bevor HAUTAU-Bus-Geräte an eine gemeinsame Busleitung angeschlossen werden, müssen sie auf unterschiedliche HAUTAU-Bus-Adressen parametriert werden. Dies kann ausgeführt werden mit:

 \cdot der HAUTAU Config
Box und der Config
Tool-App oder

- dem HAUTAU LAN-Modul und der ConfigTool-App oder
- dem HAUTAU LAN-Modul und darauf laufendem Webservice

Installationshinweise

Anschluss aller Bauteile nur nach Anschlussplänen, welche den Produkten beigefügt sind. Beachten Sie zwingend die DIN, VDE sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaften und die Landesbauordnung (Auswahl VDE 0100, VDE 0833, VDE 0800, BGV).



Merkmale

- durch das offene Konzept der Datenübertragung per LAN ist eine Anbindung an etablierte Bussysteme möglich; Insellösungen werden vermieden
- Bedienung über bestehende Bedienoberflächen, wie z.B. für KNX, und somit keine Umgewöhnung auf eine weitere Bedienoberfläche
- direkte Einbindung in Serverlösungen durch LAN-Anbindung, dadurch Verzicht auf zusätzliche Gateways
- Hutschienenmontage, dadurch einfacher Einbau in Schaltschränken und Verteilerkästen
- komfortable Konfiguration per WLAN und Smartphone, anstelle PC mit kabelgebundener USB-Verbindung
- Parametrierung per ConfigTool (per WLAN)
- mehrere LAN-Module sind durch unterschiedliche Adressierung in einem Netzwerk möglich, somit keine Beschränkung auf max. 30 Teilnehmer im Netzwerk

Geräteübersicht



13 - 16

- 12

Leitungslängen und Querschnitte

Hinweise für 24 V Antriebe

Die maximalen Leitungslängen von der Energiequelle bis zur letzten Abzweigdose sind gemäß den verwendeten Aderquerschnitten und der maximalen Stromaufnahme je Antriebsgruppe einzuhalten.





Hinweise für HAUTAU-Bus

- maximale Gesamtlänge der Busverdrahtung: 300 m (Summe der Verbindungen zu allen angeschlossenen Antrieben)
- unbenutzte Leitungen der Busverdrahtung müssen, ebenso wie eine etwaige Schirmung im Kabel, auf GND gelegt werden
- · Busverdrahtung wie gezeigt vorsehen



(Beispielantriebe)

IP-Adressierung

Durch die unterschiedliche IP-Adressierung der LAN-Module können mehrere LAN-Module in einem Netzwerk mit verschiedenen Geräten betrieben werden.

Parametrierung

Durch die Parametrierung werden diejenigen Werte definiert, bei denen die durch Sensoren erkannten Umgebungsveränderungen eine Reaktion an den jeweiligen Geräten bewirken sollen.

Die Parametrierung erfolgt über das ConfigTool per WLAN. Im LAN-Modul ist die WLAN-Technologie vom HAUTAU- WLAN-Modul enthalten. Für die Verbindung der HAUTAU-Gräte zum Netzwerk werden Mitarbeiter mit entsprechender Erfahrung in KNX o. a. empfohlen.

Montage

Das LAN-Modul ist ausgelegt zur Montage auf einer Hutschiene in Schaltschränken und Verteilerkästen. Der Montageort muss trocken und leicht zugänglich sein.

Die Verkabelung erfolgt gemäß Leitungsverlegeplan. Vor dem Einsatz des LAN-Moduls ist die aktuelle Betriebssoftware aufzuspielen. Dies geschieht automatisch, wenn eine aktuelle ConfigTool-App (Android oder Windows) mit dem LAN-Modul über WLAN verbunden wird.

Nachdem das LAN-Modul mit Spannung versorgt wurde, kann es über WLAN verbunden werden. Wenn 5 Minuten keine WLAN-Verbindung mehr besteht, schaltet das LAN-Modul WLAN ab. Wird die Taste auf dem LAN-Modul ca. 2 ... 3 Sek. lang gedrückt, blinkt die Anzeige und signalisiert, dass WLAN für weitere 5 Minuten aktiviert werden kann.



Anwendungsbeispiel und Leitungsverlegeplan

Anwendungsbeispiel zur Einbindung von (mehreren) 230 V AC-Oberlichtantrieben PRIMAT-E kompakt 195 Comfort Drive in ein KNX-Netzwerk.



*) siehe "Leitungslängen und Querschnitte"



Anwendungsbeispiel und Leitungsverlegeplan

Anwendungsbeispiel zur Einbindung von (mehreren) 24 V DC Oberlichtantrieben PRIMAT-S kompakt 195 Comfort Drive in ein KNX-Netzwerk.



Anwendungsbeispiel und Leitungsverlegeplan

Anwendungsbeispiel zur Einbindung von (mehreren) 24 V DC Antrieben SKA 20 Comfort Drive in ein KNX-Netzwerk.





Anwendungsbeispiel und Leitungsverlegeplan

Anwendungsbeispiel zur Einbindung von (mehreren) 24 V DC Antrieben Move HS Comfort Drive in ein KNX-Netzwerk.



*) siehe "Leitungslängen und Querschnitte"

Anschlussplan

230 V AC Oberlichtantriebe PRIMAT-E kompakt 195 Comfort Drive



zur ConfigBox

Für die Antriebe ist per ConfigTool eine Umstellung auf 24 V busgesteuert" vorzunehmen (siehe Anleitung ConfigTool)





Anschlussplan

24 V DC Oberlichtantriebe PRIMAT-S kompakt 195 Comfort Drive



zur ConfigBox

Für die Antriebe ist per ConfigTool eine Umstellung auf 24 V busgesteuert" vorzunehmen (siehe Anleitung ConfigTool)



Anschlussplan

24 V DC Antrieb SKA 20 Comfort Drive



LAN-Modul



Anschlussplan

24 V DC Antrieb Move HS Comfort Drive



KNX-Mapping

Mittels KNX-Mapping werden die Signale für die Kommunikation im Netzwerk so aufbereitet, dass sie entsprechend weiterverwendet werden können.

Schnittstelle KNX IP BAOS 771/773 Mapping

Es können bis zu 250 Objekte erfasst werden. Bei max. 30 HAUTAU-Geräten entspricht dies max. 8 KNX-Datenpunkten pro Gerät, wobei diese je nach erkanntem HAUTAU-Gerät unterschiedlich sein können.

Mapping der HAUTAU-Bus-Adressen auf BAOS-Datenpunkte

Angeschlossene HAUTAU-Bus-Geräte müssen auf eine HAUTAU-Bus-Adresse zwischen 1 und 30 parametriert sein. Je HAUTAU-Bus-Gerät werden 8 KNX-Datenpunkte reserviert. Damit werden die HAUTAU-Bus-Adressen wie folgt den WEINZIERL KNX IP BAOS 771/773-Datenpunkten (Zählung ab 1) zugeordnet:

HAUTAU-Bus Adresse	BAOS Datenpunkte	
1	1	8
2	9	16
3	17	24
4	25	32
5	33	40
6	41	48
7	49	56
8	57	64
9	65	72
10	73	80
11	81	88
12	89	96
13	97	104
14	105	112
15	113	120

HAUTAU-Bus Adresse	BAOS Datenpunkte	
16	121	128
17	129	136
18	137	144
19	145	152
20	153	160
21	161	168
22	169	176
23	177	184
24	185	192
25	193	200
26	201	208
27	209	216
28	217	224
29	225	232
30	233	240

WEINZIERL KNX IP BAOS 771/773

Port LAN

HALITZALI CEAU: 24 VDC

Port KNX/IP

△ ^A 5 6 7 8 9 10

LAN-Modul

Signal Reset GND · GND · SUS · 24V

Berechnung: (adr - 1) x 8 + 1 .. adr x 8

Die Datenpunkte 241.. 250 bleiben für zukünftige Anwendungen frei.



KNX-Datenpunkte HAUTAU-Bus Gerät

Mit einer Pause von 2 Sekunden werden jeweils die Daten eines HAUTAU-Bus Gerätes abgefragt. Nach ca. 1,5 Minuten sind damit alle möglichen 30 HAUTAU-Bus-Adressen abgefragt, d.h. im ungünstigsten Fall wird eine Statusänderung erst nach dieser Zeit für KNX verfügbar.

Befehle wie beispielsweise AUF/ZU bei einem Antrieb werden sofort ausgeführt.

Falls weniger Datenpunkte als angegeben genutzt werden, müssen nur die benutzten Datenpunkte im WEINZIERL KNX IP BAOS 771 bzw. WEINZIERL KNX IP BAOS 773 mit dem entsprechenden DPT parametriert werden.

KNX-Flags:

- C = K (Kommunikation: immer 1, sonst deaktiviert)
- R = L (Lesen: Objekt ist lesbar -> Statusanzeige)
- W = **S** (**S**chreiben: Objekt beschreibbar -> Befehl annehmen)
- T = Ü (Übertragen: Objekt kann selbst senden, z. B. wenn Taster betätigt oder Status sich ändert)
- U = **A** (**A**ktualisieren: nicht benutzt; Lesen wird auch als Statuswechsel interpretiert)

Beispiel:

Der 3. Antrieb PRIMAT-S kompakt 195 Comfort Drive soll an den Bus angeschlossen werden, der KNX Datenpunkt zum Stoppen soll benutzt werden.

Ein PRIMAT-S kompakt 195 Comfort Drive im Lieferzustand hat die HAUTAU-Bus-Adresse 20 (dezimal). Zuerst wird diese Adresse mit der HAUTAU-ConfigTool-App, Befehl Werkzeuge, Adresse ändern von IST: 20 auf SOLL: 3 eingestellt. Mit der KNX ETS-App wird die Konfiguration des WEINZIERL BAOS 771-Moduls aufgerufen (Gerät selektieren, unten Reiter "Parameter"). Die HAUITAU-BUS-Adresse 3 ist den BAOS Datenpunkten (3 - 1) x 8 + 1 bis 3 x 8, also 17 bis 24, zugeordnet.

Der Datenpunkt "Stopp" hat den BAOS-Offset 1, und ist damit der BAOS Datenpunkt 17 + 1 = 18. Der BAOS Datenpunkt wird auf "DPT 01 - 1 Bit" gesetzt, Datentyp "Auslöser/ Trigger". Als Beschreibung wird z.B. eingetragen "PRIMAT-S kompakt 3 Stopp". Später wird in der Objektansicht der Datentyp auf "1.017 DPT_Trigger" eingestellt sowie die Flags wie oben angeführt.

KNX-Datenpunkte Antriebe

Merkmal	BAOS Offset	KNX Flags	Länge	KNX Datentyp	BAOS
Auf/Zu 1	+ 0	C-W	1 bit	1.009 DPT_OpenClose	DPT 01
Stopp 1)	+ 1	C-W	1 bit	1.017 DPT_Trigger	DPT 01
Status "geöffnet" 2)	+ 2	CR	1 Bit	1.002 DPT_Bool	DPT 01
Status "geschlossen" ³	+ 3	CR	1 Bit	1.002 DPT_Bool	DPT 01
Status "Stromabschaltung" 4)	+ 4	CR	1 Bit	1.002 DPT_Bool	DPT 01
Fehler 5)	+ 5	CR	1 Bit	1.005 DPT_Alarm	DPT 01

¹⁾ für alle Geräte, auch unbekannte

 $^{\scriptscriptstyle 2)}\,$ nicht bei HS / S Comfort Drive und RAZ-K

- nicht bei RAZ-K; bei SKA 20 comfort drive, wenn Stromabschaltung beim Schließen
- ${\mbox{\tiny 4)}}\,$ nicht bei HS / S Comfort Drive und RAZ-K

 $^{\mbox{\tiny 5}}\,$ nur bei HS / S Comfort Drive

KNX Datenpunkte LAN Modul Eingang / Relais

Merkmal	BAOS Index	KNX Flags	Länge	KNX Datentyp	BAOS
Eingang "Input" geschaltet, Klemme 11	241	CR	1 bit	1.002 DPT_Bool	DPT 01
Relais Out 1, Klemmen 13 + 14	242	C-W	1 bit	1.001 DPT_Switch	DPT 01
Relais Out 2, Klemmen 15 + 16	243	C-W	1 Bit	1.001 DPT_Switch	DPT 01

Portweiterleitungen LAN Port

Auf dem LAN Port sind folgende Ports des WEINZIERL KNX IP BAOS 771/773 weitergeleitet:

	BAOS	LAN
BAOS Webservice HTTP	80	8080
BAOS Binärprotokoll	12004	12004
KNXnet/IP	3671	3671





Optische Signale und Verwendung des Tasters | Optical signals and use of the button



Optische Anzeige "Signal" und Taste "WPS/Reset"			
Taste	Anzeige	Funktion	
_		LAN-Modul in Betrieb	
kurz gedrückt (< 1 s)	LED an	WPS-Anmeldung	
länger gedrückt (> 1 5 s)	LED blinkt (nach 2 s)	Reset der WLAN-Einstellungen auf Werkseinstellung	
lang gedrückt (> 5 s)	LED blinkt schnell (nach 5 s)	Kompletter Reset auf Werkseinstellung. Bestehende Konfigurationen werden gelöscht. Teilnehmer müssen neu angemeldet werden.	

Die WPS-Anmeldung ist abhängig vom verwendeten Router. Bitte folgen Sie den Anweisungen in dessen Beschreibung.

WLAN-Anmeldung

Um die Parametrierung über das ConfigTool vornehmen zu können, muss das LAN-Modul betriebsfertig montiert und an einer Energieversorgung 24 V DC angeschlossen sein. Am Smartphone oder Tablet ist die Suche nach neuen WLAN-Netzwerken einzuschalten. Nach kurzer Zeit wird das LAN-Modul (mit integrierter WLAN-Technologie) mit seinem Namen erkannt.

Beispiel:

HAUTAU-LAN-Modul-H0000198

Im Namen des LAN-Moduls ist der WLAN-Schlüssel für die erstmalige Verbindung enthalten, gemäß Beispiel "H0000198". Nach erfolgreicher Verbindung ist der WLAN-Schlüssel mittels der HAUTAU ConfigTool-App zu ändern.

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 V DC (-10 % / + 30 %)
Welligkeit	≤ 20% bezogen auf die Nennspannung
Leistungsaufnahme im Sendebetrieb	ca. 2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	ca. 1,5 W
Stromaufnahme im Sendebetrieb	ca. 80 mA
Stromaufnahme im Standbybetrieb	ca. 60 mA
Schutzklasse	III Sicherheitskleinspannung SELV
Lüftungstasteranschluss, Ve und freier "Input" Eingang	rriegelungseingang
Spannung	10 bis 30 V DC
Strom	1 mA
Sicherung	nein
Relaisausgänge	
max. Spannung	30 V DC
max. Strom	2 A (bei 30 V DC)
Anschluss und Betrieb	
geeignet für RWA	nein
geeignet für Lüftung	ja
Wartung	empfohlen, jährlich
Anschlussklemmen	Schraubklemmen 1,5 mm ²
Schnittstellen LAN und KNX/IP	RJ45-Buchse
Anzeigen und Bedienelemen	te
Anzeige für Betrieb und Konfiguration	ja, grüne LED
Taste für Konfiguration	ja, für Reset u. WPS-Anmeldung
WLAN	
Funkstandard	802.11n/g/b
Verschlüsselung	ja, per WPA
Reichweite	gebäudeabhängig, ohne störende Einflüsse ca. 10 m
Anmeldung per WPS	ja
Passwortvergabe	ja, per ConfigTool
HAUTAU-Bus	
Leitungslänge	max. 300 m
Leitungsquerschnitt	≥ 0,8 mm²
Leitungstyp	nicht geschirmt
Anzahl Teilnehmer	30 je LAN-Modul

Einbau- und Umgebungsbedingungen		
Nenntemperatur	20°C	
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C	
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529	
Umweltbedingungen	Nur für trockene Umgebungen, keine Taubildung, keine aggres- siven Dämpfe, keine staubigen Umgebungen	
Zulassungen und Nachweis	e	
Elektrische Sicherheit	ja, gemäß EN 60335-1	
EMV Verträglichkeit	ja, nach DIN EN 55014-1, 55014-2 und 61000-6-3	
CE konform	ja, gemäß EMV Richtlinie 2004/108/EG und Nieder- spannungsrichtlinie 2006/95/EG	
TÜV Zertifizierung	nein	
VdS Zertifizierung	nein	
CCC Zertifizierung	nein	
UL Zertifizierung	nein	
Halogenfrei	ja	
Silikonfrei	ja	
RoHS komform	ja	
Material		
Gehäuse	Kunststoff UV94-V0 PC, Farbe lichtgrau	
Abmessungen	Breite 71 mm	
	45 8,5	
108 30,1 7,6 9,5		
Lieferumfang	1x LAN-Modul 1x Montage- und Bedienungsanleitung	
Gewicht	117 g	
Notwendiges Zubehör		
Konfigurationssoftware	HAUTAU ConfigTool, kostenfrei im Android oder Apple Store	
Hardware	Smartphone oder Tablet mit WLAN und Kompatibilität zum HAUTAU ConfigTool	
KNX Gateway		
kompatibel zum LAN-Modul	WEINZIERL Gateway Typ KNX IP BAOS 771/773	



HAUTAU GmbH

Wilhelm-Hautau-Straße 2 D-31691 Helpsen Tel.: +49 5724 393-0 E-Mail: info@hautau.de www.hautau.de

