





АЛНЕО ALR72

MACO HS 250 kg

Поз.	Количество для схем			Artikelbezeichnung	Артикул										
	A	C	D		белый RAL9016	серебро	бронза	коричн. RAL8022	шампань	черный RAL9005	титан				
1	1	2	2	HS-12 Ручки внутренние											
				HS-12 Ручки с накладкой без PZ	218399	218397	218394	218396	218395	226148	218398				
				HS-12 Ручки с накладкой для PZ	218405	218403	218400	218402	218401	226239	218404				
2	1	2	2	HS-Ручка притвор короткая глубина фрезер. 9mm	358339	358341	358343	358340	358342	366689	358344				
2.1	1	2	2	HS-12 Ручки внешние											
				HS-12 Ручка внешняя с накладкой для PZ	218418	218416	218413	218415	218414	227609	218417				
3	1	2	2	Комплект винтов и штифт для ручки внутр. и ручки-притвора 78-82							104827				
3.1	1	2	2	Комплект винтов и штифт для ручки внутр. и внешн. 58-92							104831				
4	1	2	2	Основной механизм HS 150/300/400 кг DM 37.5 PZ со штырями FH = RAH - 106	Размер	GM	L	FH							
					1	400	1300	745 - 1.360	-	214415	-	214612	-	-	-
					2	400	1700	1.260 - 1.760	-	214416	-	214613	-	-	-
					3	1000	2100	1.660 - 2.160	-	214417	-	214614	-	-	-
					4	1000	2500	2.060 - 2.560	-	214418	-	214615	-	-	-
					5	1000	2800	2.460 - 2.860	-	214419	-	214616	-	-	-
					6	1000	3300	2.860 - 3.360	-	215558	-	215564	-	-	-
4.1	3 - 10	6 - 8	2	Запорный штырь HS выс. 10,5мм шир. паза 5мм							225647				
4.2	1	2	2	Запорный штырь HS выс. 10,5мм шир. паза 5мм с щелевым проветр.							227935				
5	1	2	2	Основной механизм HS 150/300/400 кг DM 37.5 PZ с крюками FH = RAH - 106	Размер	GM	L	FH							
					1	400	1305	735 - 1.360	-	227753	-	-	-	-	-
					2-3	400	1900	1.235 - 1.960	-	227754	-	-	-	-	-
					4	1000	2500	1.835 - 2.560	-	224158	-	224394	-	-	-
					5	1000	2800	2.270 - 2.860	-	224159	-	224395	-	-	-
					6	1000	3300	2.670 - 3.360	-	224160	-	224396	-	-	-
					7	1000	3800	2.670 - 3.860	-	224161	-	224397	-	-	-
5.1	3	4	2	Запорная планка под крюк HS для алюм. регулир. Схемы А-С прав. и лев.							228423				
6	1	2	2	Соединит. штанга перфорир. HS 16,4 x 4	Größe	L	FB								
					1	692	720 - 1.300	359639							
					2	1196	1.225 - 1.800	359640							
					3	1700	1.730 - 2.305	359641							
					4	2204	2.235 - 2.810	359642							
5	2708	2.740 - 3.385	359643												
7	1	2	2	Каретка передняя с щеточн. уплотн 16x30 250KG silber							105879				
8	1	2	2	Каретка задняя с щеточн. уплотн 16x30 250KG silber							105882				
9	4	8	8 - 16	Подкладка для подвижной каретки HS передней и задней 6мм							363819				
10	1	2	2	Подкладка установл. вертикально для передней каретки HS 22mm							364647				
11	4 - 10	16 - 20	8 - 16	Подкладка установл. вертикально для механизма HS 22mm							364646				
12	2 - 4	8	2	Направляющая в паз HS для штанги перфорир. ¹⁾							359802				
13	2	4	4	Упор каретки для подвижных кареток HS 250 кг							372099				

ОПЦИОНАЛЬНО

14	1	2	2	Дополнительная каретка HS средняя со щеточным уплотнителем 400kg							105885		
15	2	4	4	Соединительная штанга перфориров. HS 16,4x4 для доп. кареток L=96 FB							359638		
16	2	4	4	Резиновый амортизатор HS отдельный	101681	101680	-	-	-	101682	-		
17	7	7	4	Саморез Phillips 4,8x38 утопл. головка DIN 7982							104688		
18	1	1	0 - 2	Саморез Phillips 3,9x38 утопл. головка DIN 7982							104012		
19	6 - 8	8 - 16	12 - 18	Саморез Phillips 4,8x22 утопл. головка DIN 7982							103774		
20	2	2	8 - 16	Саморез Phillips 4,8x25 утопл. головка DIN 7982							104010		
21	6 - 8	12 - 16	8 - 16	Саморез 4,8x50 утопл. головка DIN 7982							-		
22	-	1	-	HS Запорный блок 300/400KG							103060		
23	2	4	1	Амортизатор HS для расст. 28 мм	101681	101680	-	-	-	101682	-		

¹⁾ При ширине створки > 1.800 в середину устанавливается 1 шт.